

РАДИО РОЗЕТКА ИПРО

Радио розетка ИПРО предназначена для приема по радиоканалу сигналов от сигнализации ИПРО, с целью дистанционного управления электроприборами, мощностью до 2.2 кВт.

Технические характеристики:

Рабочая частота	433 МГц
Параметры реле	Переменный ток - 220В 10А (до 2кВт)
Количество каналов приемника	1
Рабочий ток	20 мА
Рабочая температура, С°	От -30 до +50
Дальность радиосвязи	100 метров в условии прямой видимости

Описание индикаторов:

Показывает состояние реле:

- не светится, если реле выключено.
- светится, если реле включено.

При записи\удалении радиодатчиков:

- светится и не реагирует на нажатие кнопки

Режим работы прибора:

При получении сигнала реле включается, индикатор зоны начинает светиться. При получении второго сигнала реле выключается, индикатор гаснет.

Работа с сигнализацией ИПРО.

- 1) В конфигураторе выберите вкладку беспроводные выходы.
- 2) Активируете вход и выберите тип входа «Беспроводная розетка» и введите название.
- 3) Нажмите и удержите кнопку на розетке 3-5 секунды, пока индикатор работы реле не загорится.
- 4) Нажмите в конфигураторе кнопку «Вкл», индикатор работы реле мигнет один раз. Затем в конфигураторе нажмите на кнопку «Откл», индикатор работы реле погаснет — это значит, что код принят и записан.

Внимание!!! Каждый беспроводной выход имеет свой индивидуальный неповторимый код. Выход вы можете записать в память прибора один раз. При попытке повторной записи, прибор не будет реагировать на ваши действия.

Реле будет реагировать на радиосигналы от сигнализации ИПРО.
Соответственно включать\выключать реле.