Цветной принтер Magicard Rio/Tango



Краткое руководство

По установке принтера и его программного обеспечения



Содержание

1 Be	зедение	3
1.1	Инструкция по безопасности эксплуатации принтера	3
1.2	Уход за принтером	3
1.3	Подготовка места для размещения принтера	3
2 Ус	тановка принтера	4
2.1	Системные требования	4
2.2	Описание принтера	4
Зад	цняя панель	5
Вн	утренние части	5
2.3	Эстановка приемного лотка	
2.4	Загрузка лотка карт	۰۰۰۰۰۰ ۵ ه
2.5	Установка красящей ленты	o
2.0	Пецать тестовой карты	9 Q
2.7		9 a
2.0	осдинение приптера с компьютером	
3 ML	истапляния программного обоспонония	10
3 Ин	нсталляция программного обеспечения	10
3 Ин 3.1	нсталляция программного обеспечения Введение	10
3 Ин 3.1 3.2	исталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Me	10
3 Ин 3.1 3.2 3.3	исталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Me Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000	10
3 № 3.1 3.2 3.3 3.4	исталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Me Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера	10
3 Ин 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1	нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me	10 1011151717
3 Ин 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2	нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me WINDOWS NT4/2000	10 10111517171719
 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 	асталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа)	10 10111517171920
 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4 Te 	 нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Ме WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа) 	10 1011151717171217
3 H 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4 Te 4.1	нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000 Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me WINDOWS 95/98/Me WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа) ехническое обслуживание принтера	10 10 11 15 17 17 19 20 21
 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4 Te 4.1 4.2 	нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000. Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me WINDOWS 95/98/Me WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа). Вехническое обслуживание принтера. Чистка принтера. Замена Термической Печатающей головки.	10 10 10 15 17 17 17 19 20 21 21 21
3 H 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4 Te 4.1 4.2 4.3	 нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме. Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000. Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Me. WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа). ехническое обслуживание принтера. Чистка принтера. Замена Термической Печатающей головки. Настройка принтера для печати карт различной толщины 	
 3 II. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4 Te 4.1 4.2 4.3 4.4 	 нсталляция программного обеспечения Введение Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме. Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000. Конфигурация WINDOWS драйвера WINDOWS 95/98/Ме. WINDOWS NT4/2000 Установка UltraSecure Key (секретного ключа). ехническое обслуживание принтера. Чистка принтера. Замена Термической Печатающей головки. Настройка принтера для печати карт различной толщины Выявление неисправностей принтера. 	10



1 Введение

1.1 Инструкция по безопасности эксплуатации принтера.

Пожалуйста, прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией принтера.

Проверьте наклейку на задней панели принтера.

- Чтобы избежать удара электрическим током не снимайте крышку.
- Не пытайтесь ремонтировать принтер самостоятельно.
- В случае неисправной работы, обращайтесь в службу технической поддержки компании «ААМ Системз»
- Соблюдайте ограничения по питанию, указанные на задней панели принтера.
- Не проливайте на принтер какую-либо жидкость.
- □ Убедитесь, что сетевой шнур правильно заземлен и не длиннее 2-х метров.
- □ Centronics и USB интерфейсы никогда не должны использоваться одновременно.

1.2 Уход за принтером

- Избегайте касания термонаконечника термической печатающей головки.
 Загрязнение деталей принтера уменьшает его срок службы.
- Перед транспортировкой принтера выньте ленту и лоток для карт. Упакуйте принтер в оригинальную упаковку.

1.3 Подготовка места для размещения принтера.

- □ Чистая ровная поверхность.
- Наличие свободного пространства для :
 - открытия верхней крышки;
 - подключения кабелей с задней стороны крышки;
 - циркуляции воздуха.
- Соответствующая вентиляция комнаты.
- Соответствующее напряжение питания.
- □ Окружающая температура +10C° +30C°.
- □ Относительная влажность 20% 70%.
- □ Защищенность от прямого солнечного света и химических веществ.
- Защищенность от резких перепадов температуры.

Внимание: Используйте только оригинальные красящие ленты. Использование расходных материалов сторонних производителей может привести уменьшению качества печати и снижению срока службы термической печатающей головки. Неисправности, вызванные использованием неразрешенной красящей ленты, не входят в перечень гарантийных обязательств по ремонту принтера. Всегда проверяйте упаковку красящей ленты на соответствие типу принтера.



2 Установка принтера

2.1 Системные требования

Принтер Magicard Rio/Tango разработан для работы с любой версией Microsoft Windows 95, 98 NT4 или 2000.

Принтер может работать как с Centronics так и USB интерфейсами.

Примечание: Два интерфейса не могут работать одновременно.

Если Вы используете Centronics интерфейс, используйте только правильно экранированный кабель типа витая пара.

2.2 Описание принтера



Передняя панель



Задняя панель



Внутренние части





2.3 Установка приемного лотка

Вставьте приемный лоток карт в паз в передней панели принтера и закрепите его как показано ниже.



Приемный лоток вмещает до 75 карт толщиной 30 mil (0.76 мм). Принтер может работать без приемника карт.

2.4 Загрузка лотка карт

- 1. Откройте упаковку чистых пластиковых карт и сдвиньте их, чтобы убедиться, что они не слиплись друг с другом. Избегайте касания поверхностей, предназначенных для печати.
- 2. Поместите карты в подающий лоток стороной для печати вверх; магнитная полоса (если используется) должна быть слева и внизу.





3. Наклоните загруженный лоток, как показано, и осторожно опустите его в приемник со стороны задней панели принтера.



4. Как показано, верните лоток в вертикальное положение и опустите его вниз до упора.





2.5 Установка красящей ленты

Нажмите на защелку на боковой панели для открывания верхней крышки принтера.

Распакуйте новый рулон красящей ленты.

Поместите подающую катушку на зажим и с нажимом установите ее на место. Ориентация правильная, если штрих-код на конце катушки находится рядом с наклейкой на пластине.

Поверните катушку и убедитесь, что прорези сцепились с выступом.



Установите пустую принимающую катушку на зажим и отрегулируйте натяжение ленты так, чтобы лента легла ровно и без замятия между двух катушек.



Аккуратно закройте крышку принтера с щелчком. Принтер автоматически опознает красящую ленту. Принтер готов к работе.



2.6 Включение принтера в сеть

- 1. Убедитесь, что принтер выключен, т.е. кнопка Вкл/Выкл слегка выдается вперед относительно передней панели принтера.
- 2. Проверьте наклейку на задней панели принтера и убедитесь, что требования по питанию принтера совпадают с параметрами Вашего источника питания.
- 3. Соедините кабелем сетевую розетку на задней панели Вашего принтера с источником питания. Проверьте правильность заземления точки соединения.

2.7 Печать тестовой карты

- 1. Включите принтер. Вы услышите, как заработает механизм, и увидите вспышку индикаторов.
- 2. Когда принтер готов к работе, индикатор ошибки сменит свой цвет с красного на зеленый.
- 3. Нажмите Тестовую кнопку на задней панели принтера.
- 4. Через несколько секунд принтер начнет печать тестовой карты и подаст ее в принимающий лоток. Это означает, что принтер исправен и готов к работе, т.е. карты и лента загружены правильно, крышка закрыта правильно.

2.8 Соединение принтера с компьютером

У вас есть два альтернативных способа подключения принтера к компьютеру: экранированный параллельный кабель Centronics или USB кабель.

<u>Примечание</u>: Используйте только один кабель – не подключайте два кабеля одновременно.

Проверьте, что принтер и Ваш компьютер выключены.

- 1. Подключите один конец, выбранного Вами кабеля, к соответствующему разъему на задней панели принтера.
- 2. Подключите другой конец кабеля к разъему соответствующему разъему вашего компьютера (LPT1 или LPT2)



3 Инсталляция программного обеспечения

3.1 Введение

После подсоединения принтера к компьютеру, необходимо установить ПО с компактдиска, поставляемого в комплекте с принтером, который включает в себя:

- □ Драйверы под WINDOWS.
- Инструментальные средства, позволяющие обновлять прошивку принтера и выполнять другие задачи.
- □ Руководство пользователя в формате Adobe Acrobat (записан на CD).
- Образцы макетов карт.
- Демонстрационное видео в видеороликах показаны процедуры замены ленты, загрузки карт, чистки принтера, замены печатающей головки и процесс регулировки принтера при печати на картах различной толщины.
- □ A MAGICARD скринсервер.
- Контактная информация.

Вставьте CD в компьютер. Через несколько секунд на экране появится меню. Если нет, то запустите D:\AUTORUN.EXE из WINDOW Start при условии, что диск D это Ваш CD-ROM)



Выберите **INSTAL SOFTWARE DRIVES.** Появится меню ПО.



MACLEARD
Install Acrobat Reader 3 01
Install MADICARD Screensaver
Acrobatilles are atready supported on your computer

Выберите **Instal WINDOWS** и следуйте инструкциям на экране.

Примечание: Если Вы установили принтер на LPT порт Вашего ПК, то установка ПО очень проста и не требует дальнейших объяснений. Однако, если вы установили принтер на USB порт воспользуйтесь инструкциями, приведенными ниже. Если у Вас нет опыта работы с принтером, то не рекомендуется соединение по USB интерфейсу при установки ПО под ОС WINDOWS 95.

3.2 Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 98/Ме

Выберите USB и нажмите кнопку Далее(Next).

Magicard Printer Setup		×
	Choose your printer interface type C LPT C USB	
	< <u>Н</u> азад Далее> Отм	ена





Подождите, пока закончится инсталляция USB файла, убедитесь, что красящая лента загружена в принтер, USB кабель подсоединен и включите принтер. Подождите пока принтер закончит подготовку к печати и нажмите **OK**.

USB Driver Installation	×
Please ensure that the printer is powered on and connected to the USB bus. If it is not connected to the USB bus, connect it and wait until Windows finishes its inst Then, press OK.	allation.
OK]	

Подождите конца инсталляции Magicard USB драйвера. Выберите нужный USB порт и нажмите Далее (Next).

9	Check the printer port to use with this printer, and then cli Next. Available Ports				
	✓ NUSB01 (Magicard (serial number 00233587)	ок			
	FILE (Creates a file on disk)	ок			
	COM1 (Communications Port)	ок			
	LPT1 (Printer Port) COM2 (Communications Bort)	OK			
	< Назад Далее >	Отмен			



Выберите тип принтера и нажмите ОК.

Свойства: Magicard Printer Series	on NUSB01: 🛛 🙎 🗙
Printer Ribbon Card Colors	
Printer model	
Rio Standard	
Printer Options	
Print on both sides	E Back side only
Hand feed cards	Chip/Proximity Cards
Encode only	
	Advanced
Magnetic Encoder Settings	Printer Controls
About	[Help]
	ОК Отмена

Выберите Yes, I want to restart my computer now и нажмите Готово (Finish).





Если драйвер принтера Rio/Tango уже установлен на Вашем ПК, следуйте инструкции, изложенной выше до тех пор, пока Вы не увидите следующее сообщение:

Magicard Printer Setup		×
MAGCARD	Choose "Add a New Printer" to install a new printer keeping the old files, or choose "Update the Driver files" to upgrade all driver files. Add a new Printer Update the driver files	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

Выберите Add a new Printer, если вы хотите сохранить старые версии драйверов и добавить новый принтер в систему. Вы можете установить на Ваш ПК столько принтеров Rio/Tango, сколько захотите, но все они должны иметь уникальные имена и должны быть подключены к различным портам. Выберите имя для Вашего нового принтера. Нажмите Далее (Next).





Если Вы хотите заменить старый драйвер новым, выберите **Update** драйвера, при этом сохраняя номер инсталлируемого принтера на Вашем ПК.

Далее следуйте инструкции, изложенной выше до завершения инсталляции. Если Вы выбрали Update драйвера, то в установках принтера ничего менять не надо.

3.3 Руководство по USB инсталляции для WINDOWS 2000

Вставьте диск в ПК. Запустите инсталлятор драйвера. Выберите тип соединения USB и нажмите Далее (Next)

Magicard Printer Setup		×
	Choose your printer interface type C LPT C USB	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отме	на

Убедитесь, что принтер выключен, и нажмите ОК.

Magicard Printer Setup	×
PLEASE, ENSURE THAT THE PRINTER IS POWERED C	FF
OK	

Подготовьте принтер к работе. Включите принтер. Убедитесь, что USB кабель соединяет принтер с ПК. Если нет USB соединения, реализуйте его и подождите, пока WINDOWS закончит инсталляцию. Нажмите **OK**.

Внимание: Не вынимайте CD из ПК.





Выберите порт, к которому подключен USB кабель.

Magicard Printer Setup Check the printer Next. Available Ports COM1: COM2: COM3: COM4: FILE:	≤
Available Ports COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1: LPT2: LPT3: VNUSB01: USB001	
	< Back Next > Cancel

Выберите тип принтера и нажмите ОК.

🏶 Magicard Printer Series Properties		<u>? ×</u>
Device Settings		
Magicard Printer Driver Device Setting Printer model: Rio Standard Advanced Magnetic encoder settings Printer Controls	S	
	ОК	Cancel





Примечание: Если Вы когда-либо осуществляли инсталляцию принтера по USB соединению, не отключайте принтер от сетевой розетки или не выключайте питание принтера, без первичного использования функции «Отключение оборудования». На это может указывать иконка с зеленой стрелкой в нижнем правом углу вашего монитора.

3.4 Конфигурация WINDOWS драйвера

Примечание: Существуют различия в установке принтера при использовании различных ОС WINDOWS 95/98/Ме и WINDOWS NT4/2000.

3.4.1 WINDOWS 95/98/Me

Нажмите Start – Settings – Printers и щелкните один раз правой кнопкой мыши на иконке MAGICARD Printer Series. Откроется окно:



gicard Printer	Series Properties		1
ieneral Details	Color Management	Printer Ribbon Colours	
🍏 Magica	rd Printer Series		
Equiment:			
Separator page:	(none)	• Browse	
		Print <u>I</u> est Page	
	0	K Cancel	Apply

Используйте раздел SUPPORT сайта www.ultramagicard.com для детального описания установок. Наиболее важные пункты меню настроек принтера приведены ниже:

- Details для правильной работы порта принтера. Обычно это LPT1 для параллельного Centronics кабеля или NUSB01: (Magicard (Serial number *****) on USB) для USB кабеля.
- Printer убедитесь, что модель и параметры Вашего принтера выбраны правильно. Используйте раздел SUPPORT сайта <u>www.ultramagicard.com</u> для получения подробной информации о магнитном энкодере (Magnetic Encoder Settings), о вспомогательных программных средств (Printer Tools), о настройках для продвинутого пользователя (Advanced button)
- □ **Colours** если принтер печатает слишком светло или слишком темно, Вы можете отрегулировать настройки на этой странице.
- Ribbon принтеры карт Rio/Tango автоматически опознают тип загруженной красящей ленты. Этот пункт меню позволяет изменять форматы цветов и параметры покрытия.
- Card выбор ориентации карты (portrait книжная или landscape альбомная) и размера картинки (печать в край или с полями).

Нажмите ОК для ввода установок.



Нажмите **Start – Settings – Printers** и щелкните один раз правой кнопкой мыши на иконке MAGICARD Printer Series. Выберите **Properties.** Откроется окно:

	war a prince (roset)	
Comment:		
ocation		
)river: Magicard	Printer Driver	▼ <u>N</u> ew Driver
Separator Page	Print Processor	Print <u>T</u> est Page

Используйте раздел SUPPORT сайта www.ultramagicard.com для детального описания установок. Если у Вас есть опыт работы с принтером MAGICARD, обратите внимание на наиболее важные пункты меню настроек принтера:

- Ports для правильной работы порта принтера. Обычно это LPT1 для параллельного Centronics кабеля или NUSB01: (Magicard (Serial number *****) on USB) для USB кабеля.
- Device Settings убедитесь, что модель и параметры Вашего принтера выбраны правильно. Используйте раздел SUPPORT сайта <u>www.ultramagicard.com</u> для получения подробной информации о магнитном энкодере (Magnetic Encoder Settings), о вспомогательных программных средств (Printer Tools), о настройках для продвинутого пользователя (Advanced button)

Нажмите ОК для ввода установок.

Нажмите Start – Settings – Properties и щелкните один раз правой кнопкой мыши на иконке MAGICARD Printer Series. Выберите Properties.



Page Setup Ad	vanced	perties -
Paper Size	Turbo with White Border	•
Paper Source:	Hopper	•
	0	Cancal

- □ Выберите тип печати карты: печать в край (Full) или с полями (Bleed).
- □ Кнопка меню **Advanced** дает возможность контроля красящей ленты, ориентации печати, регулировки цвета и т.д.

3.5 Установка UltraSecure Key (секретного ключа)

При использовании функции Ultra SecureTM необходимо вставить запрограммированный HoloKoteTM ключ в разъем, расположенный на передней панели принтера. Без вставленного ключа принтер печатает обычное изображение.

Вставьте HoloKoteTM ключ в разъем до упора, соблюдая правильную ориентацию. Убедитесь, что в Установках принтера (Printer properties settings) выбраны поля **Overcoat** и **Ultra secure**. Пока ключ вставлен в приемник, принтер будет продолжать печатать Ultra SecureTM логотип на поверхности карты.

После использования ключа, выньте его из приемника и храните его в защищенном месте.



4 Техническое обслуживание принтера

4.1 Чистка принтера

(Смотрите видеоролик на компакт-диске)

Рекомендуется чистить принтер каждый раз при смене красящей ленты для продления срока службы и надежности работы.

Компакт-диск содержит видеоролик, показывающий как выполнять процедуру чистки, замену печатающей головки, регулировку принтера для печати на картах различной толщины, загрузку лотка карт и смену красящей ленты.

Если принтер нуждается в чистке, MAGICARD Status Monitor отобразит на экране сигнал тревоги.

- Снимите оба лотка карт.
- Откройте верхнюю крышку принтера и выньте катушки с красящей лентой.
- □ Установите регулятор толщины карты на 30, если это необходимо.
- □ Вскройте упаковку чистящих карт.
- Карта имеет абсорбирующую поверхность, пропитанную изопропиловым спиртом.
- Вставьте чистящую карту одним концом в щель для подачи карт на задней панели принтера и нажмите тестовую кнопку на задней панели принтера.
- Принтер примет чистящую карту, почистит внутренние ролики и выдаст карту со стороны передней панели.
- Можно повторить процедуру, с использованием новой чистящей карты.
- Установите механизм регулировки толщины карты на нужную Вам толщину, если это необходимо.
- Удалите остатки красящей ленты с поверхности термоголовки, используя чистящий карандаш, входящий в чистящий комплект.
- Снимите колпачок с чистящего карандаша и мягко протрите кончиком край термоголовки по всей ширине плавными движениями.
- Чистящий карандаш может быть использован несколько раз, прежде чем потеряет свои свойства.
- Липкий чистящий ролик предназначен для сбора частиц пыли, обломков карт, нитей с верхней поверхности каждой карты, которые могут привести к дефектам печати. Рекомендуется чистить ролик каждый раз, перед заполнением контейнера для карт для восстановления его клеящей поверхности. Выньте картридж липкого чистящего ролика. Проверьте поверхность верхнего ролика на накопление пыли и частиц. Почистите ролик лентой липкого скотча. Если ролик потерял липкие свойства, замените его.
- Поставьте катушки с красящей лентой на место, закройте верхнюю крышку, вставьте приемный и подающий лотки.



Замена Термической Печатающей головки 4.2

(Смотрите видеоролик на компакт-диске)

Если Вы регулярно и правильно выполняете процедуру чистки принтера, следите за чистотой карт, то Вам не придется производить замену термической печатающей головки.

Если Вам действительно необходима замена термической печатающей головки, то используйте раздел SUPPORT сайта www.ultramagicard.com для получения подробной информации.

4.3 Настройка принтера для печати карт различной толщины

(Смотрите видеоролик на компакт-диске)

Большинство карт имеют толщину 30mil (0.76мм). При печати на картах стандартной толщины не требуется вносить поправки в заводские установки принтера.

Если Вы печатаете на картах другой толщины, то используйте раздел SUPPORT сайта www.ultramagicard.com для получения подробной информации

4.4 Выявление неисправностей принтера

Поверьте инсталляцию:

- Повторите инсталляцию по шагам, как рекомендуется в руководстве пользователя.
- Для печати тестовой карты нажмите тестовую кнопку на задней панели принтера.
- Проверьте правильность соединения всех кабелей.
- □ Проверьте установки принтера в WINDOWS драйвере.
- Проверьте, правильно ли загружены карты и красящая лента.
- Обратите внимание на сообщения, выводимые на монитор, во время печати.
- Может быть принтер пора чистить?

4.5 Дальнейшее техническое обслуживание принтера

- В случае возникновения неисправностей принтера звоните вашему Дилеру. Сообщите Номер модели и Серийный номер принтера, опишите существующую проблему и код ошибки (если есть).
- 🗆 Для получения технической информации используйте сайт MAGICARD: www.ultramagicard.com
- □ Звоните в службу технической поддержки компании ААМ Системз (095) 101-22-27, факс 362-72-62.
- Email aam@aamsystems.ru

