

# Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-10»

# Руководство по эксплуатации Ред. 2.3



Санкт-Петербург, 2017

# Оглавление

Введение	4
Общее описание панели	5
Назначение	5
Возможности панели	6
Конструкция	10
Контакт GSM-10А	10
Контакт GSM-10	12
Внешняя индикация	14
Контакт GSM-10A	14
Контакт GSM-10	15
Назначение кнопок	17
Автономная настройка	18
Общие команды	18
Дополнительные команды	20
Выходы	21
Выход ОК1	21
Выход ОК2	21
Подготовка к эксплуатации	22
Рекомендации по выбору тарифа GSM	22
Выбор и установка SIM-карт	22
Установка и подключение	23
Проверка работы	25
Проверка в программе настройки	25
Проверка прохождения сигнала тревоги	25
Обновление ФПО	26
Обновление через универсальную программу настройки	
Обновление через GEO.RITM	
Обновление через RITM-Link	
Настройка панели	
Соединение через кабель настройки	
CSD-соединение	

Программа настройки	
Общие настройки	35
Системные события (настраиваемые)	39
Системные события (ненастраиваемые)	42
Характеристики радиосистемы	44
Настройка разделов	48
Настройка радиодатчиков	54
Настройка шлейфов	57
Настройка радиобрелоков	63
Настройки радиоклавиатур	65
Радиореле	68
Коды	73
Каналы связи	
Настройка GPRS	81
Настройки SMS	83
Настройки инженерных номеров	85
Карта состояния датчиков	87
История	90
Диапазоны	93
Журнал событий online	95
Техническое обслуживание	97
Меры безопасности	98
Транспортировка и хранение	
Гарантии изготовителя	
Контактная информация	
Сведения об утилизации	
Приложение 1	
Приложение 2	104
История изменений	

# Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на «Охранно-пожарную панель «Контакт GSM-10» (далее — панель), предназначенную для работы в качестве приёмо-контрольного устройства для беспроводных датчиков производства компании «Ритм».

Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия, свойствах изделия, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования).

Руководство по эксплуатации составлено в объеме, достаточном для обучения и последующей работы с панелью.

Данное руководство распространяется на следующие исполнения панели:

- 1. Контакт GSM-10.
- 2. Контакт GSM-10А.

# Общее описание панели

### Назначение

Охранно-пожарная панель «Контакт GSM-10» — универсальный прибор, предназначенный для охраны объектов недвижимости с возможностью передачи событий в пультовое ПО.

Снятие/постановка системы под охрану может производиться как непосредственно с клавиатуры панели (для исполнения Контакт GSM-10), так и с помощью беспроводных клавиатур и радиобрелоков производства компании «Ритм». Сообщения о событиях передаются на станцию мониторинга или на частный телефон по сети GSM.

Панель соответствует техническим условиям 4372-003-58343288-2015 и РМДЦ.025601.001 и признана годной для эксплуатации.

### Возможности панели

#### Разделы охраны

Разделы – это независимо управляемые, логически выделенные части охранно-пожарной системы. Главная функция разделов — объединять зоны системы, относящиеся к одной области охраны, в одну или несколько областей.

Панель позволяет пользователю использовать до 6 независимых разделов охраны.

Раздел позволяет группировать зоны по помещениям, отдельно управлять постановкой/снятием с охраны этих помещений и понимать, в каком именно помещении и зоне сработал датчик.

При передаче событий на пульт охранного предприятия в протоколе Ademco Contact ID наименование разделов и зон необходимо указывать непосредственно в настройках пультового программного обеспечения.

### История событий

В журнал событий (историю) панели записываются все события и тревоги, зафиксированные или инициированные панелью. Всего память панели хранит 65536 записей. При заполнении журнала новые записи автоматически замещают наиболее старые записи.

Для удобства пользователя реализована возможность экспорта истории в документ формата XLS.

#### Встроенный модем и каналы связи

Встроенный модем позволяет без подключения дополнительных устройств передавать информацию о произошедших событиях в пультовое программное обеспечение. Панель поддерживает установку одной SIM-карты.

#### Радиодатчики

Радиодатчики служат для обнаружения нарушения и передачи на охранно-пожарную панель сигналов своего состояния.

Панель обеспечивает подключение до 32 радиоканальных датчиков (извещателей) следующих типов:

- «RDD1»;
- «RDD2»;
- «RDD3»;
- «RMD1»;
- «RGD»;
- «RWD2»;
- «RSD1»;
- «RIPR1».

Радиоклавиатуры

Беспроводная радиоклавиатура «RKB1» предназначена для пораздельной постановки/снятия с охраны с помощью цифровых кодов, визуального контроля состояния разделов и зон, а также формирования тревожных сообщений.

Одновременно к панели можно подключить 6 радиоклавиатур.

Клавиатуры полностью дублируют световую индикацию и звуковые сигналы задержки на выход, сигналы взятия и снятия с охраны.

### Радиобрелоки

Совместно с панелью может использоваться радиобрелок «RBR1». Брелок используется для дистанционной постановки и снятия с охраны и для формирования события тревоги (тревожная кнопка).

Одновременно с панелью возможна работа не более 16 брелоков.

### Ретранслятор

Панель работает с Ретранслятором RRT1 производства компании «Ритм». Ретранслятор позволяет увеличить дальность передачи радиосигнала от датчиков. Используйте ретранслятор при слабом сигнале от подключенных к панели датчиков.

Особенности работы с ретранслятором приведены в разделе «Работа с Ретранслятором RRT1» на странице 55.

Проводные шлейфы

Панель позволяет одновременно подключать 1 шлейф типа «сухие контакты» или 2 резистивных проводных шлейфа<sup>1</sup>.

Подключаемые исполнительные устройства

К 2 выходам могут быть подключены различные исполнительные устройства (сирены, индикаторы и подобное).

Также панель поддерживает подключение 5 беспроводных радиоканальных реле «RCR» производства компании «Ритм».

Настройка панели с ПК

Панель настраивается через программу настройки как по каналу GSM CSD, так и через USB-кабель.

Кроме того, обновление встроенного ФПО может производиться с помощью универсальных программ настройки оборудования Ritm.conf и Ritm Configure, а также через облачное программное обеспечение GEO.RITM и RITM-Link.

<sup>1)</sup> Подключение резистивных шлейфов доступно для исполнения Контакт GSM-10.

### Частичная настройка панели без ПК

Панель можно частично настроить в автономном режиме. В этом случае настройка происходит с помощью встроенной клавиатуры (или подключённой радиоклавиатуры). Команды настройки прибора с клавиатуры приведены в разделе «Автономная настройка».

### Тампер

Тампер – это контакт, находящийся на плате панели и срабатывающий при снятии крышки в целях защиты от несанкционированного доступа. Событие о вскрытии крышки устройства 139.1 «Тревога: вскрытие тампера панели» записывается в историю с номером раздела «О» и номером шлейфа «О».

## Конструкция

Панель выполнена:

- Контакт GSM-10A в виде платы, предназначенной для установки во внешний корпус;
- Контакт GSM-10 в виде платы в пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой.

На плате имеются:

- Разъем для установки SIM-карты;
- GSM-модем;
- Световые индикаторы состояния GSM-модема, тревоги, пожара, режима работы, наличия питания;
- Тампер;

Контакт GSM-10A

• Батарея автономного питания (для исполнения Контакт GSM-10A).

Также панель имеет разъёмы для подключения: внешнего питания, проводных датчиков, исполнительных устройств.



Рисунок 1. Контакт GSM-10A

Элемент	Назначение
XT6	Разъем для подключения питания 220 В.
XT5	Разъем для подключения АКБ или резервного питания DC 12B. На клемму «-» заводится «минус», на клемму «+» заводится «плюс» АКБ.
+U(K), OK1/2	<ul> <li>Выходы для подключения внешних исполнительных устройств:</li> <li>+U(K) — общий плюс открытых коллекторов;</li> <li>OK1 — минус открытого коллектора 1 предназначен для подключения сирены;</li> <li>OK2 — минус открытого коллектора 2 предназначен для подключения внешней световой индикации.</li> </ul>
IN, GND	Разъём для подключения проводного шлейфа сигнализации. Возможно подключить 1 шлейф типа «сухие контакты».
SA1	Кнопка тампера.
XP2	Разъём для подключения кабеля для связи с компьютером.
XP3	Системный разъём с установленной перемычкой. Не удаляйте перемычку и ничего не подключайте к разъёму!
SIM1	Держатель для установки SIM-карты.
XT1, XT2	Разъёмы для установки штыревых радиоканальных антенн. Схема установки антенн показана в инструкции по монтажу.
FU2	Разъем для установки предохранителя 0,5А.
XT8	Разъем для установки батареи CR2032 3B.

Комплект поставки и основные технические характеристики приведены в паспорте панели.



Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к области, обозначенной на рисунке знаком 4

### Контакт GSM-10





Рисунок 2. Контакт GSM-10

Элемент	Назначение	
GND, +12V, CPW	Разъём для подключения питания. Клемма СРW служит для	
	контроля наличия основного питания. К этой клемме подключается	
	выход СРW блоков питания производства компании «Ритм».	
	Выходы для подключения внешних исполнительных устройств:	
	<ul> <li>+U(K) — общий плюс открытых коллекторов;</li> </ul>	
+U(K), OK1/2	<ul> <li>OK1 – минус открытого коллектора 1</li> </ul>	
- ( )/ - /	предназначен для подключения сирены;	
	<ul> <li>OK2 — минус открытого коллектора 2 предназначен</li> </ul>	
	для подключения внешней световой индикации.	
	Разъём для подключения проводного шлейфа сигнализации.	
IN, GND	Возможно подключить 1 шлейф типа «сухие контакты» или 2	
	резистивных шлейфа (задаётся программой настройки).	
SA1	Кнопка тампера.	
XP1	Разъём для подключения кабеля для связи с компьютером.	
כסע	Системный разъём с установленной перемычкой.	
AP2	Не удаляйте перемычку и ничего не подключайте к разъёму!	
SIM1	Держатель для установки SIM-карты.	
XT2, XT4	Разъёмы для установки штыревых радиоканальных антенн. Штыревые антенны подключаются к клеммам ANT1 и ANT2. Схема установки антенн показана в инструкции по монтажу.	

# Внешняя индикация

Внешняя индикация служит для определения режима работы панели, а также для контроля состояния зон и разделов.



Индикация подключаемой радиоклавиатуры соответствует индикации панели Контакт GSM-10.

## Контакт GSM-10A

Индикатор	Состояние	Значение
	V	Індикация в дежурном режиме
	Горит	Все разделы, назначенные на ОК2, находятся под охраной.
Охрана	Мигает	Индикатор мигает в следующих случаях: • Тревога в любом из разделов, назначенных на ОК2; • Не все разделы, назначенные на
		<ul><li>ОК2, находятся под охраной;</li><li>Идёт задержка на вход/выход.</li></ul>
	Не горит	Все разделы сняты с охраны или нет разделов, назначенных на ОК2.
	Горит	Возможность пожара.
Пожар	Мигает	Пожарная тревога.
	Не горит	Пожарные разделы в норме.
Devue	Горит	В журнале событий есть непереданное сообщение.
Режим	Не горит	Журнал событий пуст или все события переданы.
	Горит	Есть основное питание 220В.
Сеть	Мигает	Панель работает на резервном питании.
	Не горит	Питание отсутствует.
Режим настройки		
Сервис	Горит	Панель находится в режиме настройки с радиоклавиатуры, или потеряна связь с радиоклавиатурой.
	Не горит	Панель находится в дежурном режиме.

Индикация работы GSM-модема		
HL6	Горит	Есть питание на GSM-модеме.
	Не горит	Нет питания на GSM-модеме.
	Мигает часто (3 раза в секунду)	Установлена GPRS-сессия.
HL7	Мигает редко (1 раз HL7 в секунду)	Модем не зарегистрирован в сети GSM.
	Одиночные вспышки (1 раз в 3 секунды)	Модем зарегистрирован в сети GSM.
	Не горит	Модем выключен.

## Контакт GSM-10

Индикатор	Состояние	Значение
ARMED/ OXPAHA	Горит	Все разделы, назначенные на ОК2, находятся под охраной.
	Мигает	<ul> <li>Индикатор мигает в следующих случаях:</li> <li>Тревога в любом из разделов, назначенных на OK2;</li> <li>Не все разделы, назначенные на OK2, находятся под охраной;</li> <li>Идёт задержка на вход/выход.</li> </ul>
	Не горит	Все разделы сняты с охраны или нет разделов, назначенных на ОК2.
	Горит	Все зоны в разделах, не взятых под охрану, в норме.
READY/ FOTOB	Мигает	Происходит проверка связи с сервером мониторинга.
	Не горит	Не нормализована хотя бы одна зона в разделах, не взятых под охрану, или все разделы под охраной.
FIRE/ ПОЖАР	Горит	Возможность пожара.
	Мигает	Пожарная тревога.
	Не горит	Пожарные разделы в норме.

INSTANT/ РЕЖИМ	Горит	В журнале событий есть непереданное сообщение.
	Не горит	Журнал событий пуст или все события переданы.
POWER/ СЕТЬ	Горит	Есть основное питание 220В.
	Мигает	Панель работает на резервном питании или нет сигнала на клемме CPW.
	Не горит	Питание отсутствует.
SERVICE/	Горит	Панель находится в режиме настройки с клавиатуры, или потеряна связь с радиоклавиатурой.
CLEDVIC	Не горит	Панель находится в дежурном режиме.
STAY/ ПЕРИМЕТР	Не используется.	
BYPASS/ ОБХОД	Не используется.	
ZONES/ ЗОНЫ	Горит (при нажатии кнопки ZONES)	Отображается состояние проводных зон 1 и 2.
	Не горит	Отображается состояние разделов 16 (по умолчанию).
	Горит	Отсчет задержки на вход.
ЕХІТ/ ВЫХОД	Мигает	Отсчет задержки на выход, или происходит проверка связи с сервером мониторинга.
	Не горит	Нет отсчета задержек.
	Кнопка	«зоны» нажата. Отображается состояние зон 1 и 2
	Не горит	Зона в норме.
	Горит	Зона в тревоге.
ZONES/ ЗОНЫ (1-16)	Мигает	Авария в зоне.
	Кнопка «зоны» не нажата. Отображение состояния разделов 1-6	
	Не горит	Раздел снят с охраны
	Горит	Раздел под охраной
	Мигает	Тревога в разделе или задержка на выход.

# Назначение кнопок<sup>2</sup>

Кнопка	Назначение
ZONES/ ЗОНЫ	Отображение состояния разделов/зон.
ЕХІТ/ ВЫХОД	Постановка разделов под охрану, назначенных на кнопку «ВЫХОД».
CANCEL/ OTMEHA	Отмена всех ранее введённых символов.
STAY/ ПЕРИМЕТР	Не используется.
BYPASS/ ОБХОД	Не используется.
09, *, #	Ввод соответствующего символа.
•	Подача сигнала «Пожарная тревога».
	Подача сигнала «Медицинская тревога».
	Подача сигнала «Тревожная кнопка».

<sup>2)</sup> Для исполнения Контакт GSM-10 и подключаемых радиоклавиатур.

# Автономная настройка

Вы можете частично настроить панель при помощи встроенной клавиатуры/радиоклавиатуры, не входя в программу настройки. Настройка происходит с помощью специальных команд.

## Общие команды<sup>3</sup>

Назначение	Команда
Смена кода программирования (КП)	<КП>#0#<новый КП>#<новый КП>*
	Например: 1111#0#2222#2222*
Смена номера объекта	<КП>#2#<номер объекта>#<номер объекта>*
	Например: 1111#2#0055#0055*
Проверка уровня GSM-сигнала	<КП>#1*
	Например: 1111#1*
	После ввода команды на приборе загорятся индикаторы зон от 1 до 5. Индикация имеет следующее значение: горит индикатор 1 - уровень сигнала 20%, горят индикаторы 1 и 2 - уровень сигнала 40%, горят индикаторы 1,2 и 3 - уровень сигнала 60%, горят индикаторы 1, 2.,3 и 4 - уровень сигнала 80%, горят индикаторы 1,2,3,4,5 - уровень сигнала 100%. Индикатор № 6 используется для определения регистрации в сети (если горит, значит панель зарегистрировалась в сети GSM).
Добавление кода для снятия и постановки под охрану	<КП>#7#<охранный код><П>#<Р>* где: охранный код - код для снятия и постановки раздела под охрану; П - принуждение (0 - без принуждения, 1 - под принуждением); Р - номера разделов, которые ставятся под охрану (от 1 до 6). Например: 1111#7#22220#123456* В данном примере добавляется код 2222 для постановки под охрану разделов 1,2,3,4,5 и 6 без принуждения.

<sup>3)</sup> Команды доступны для исполнений Контакт GSM-10 (встроенная клавиатура+радиоклавиатуры) и Контакт GSM-10A (радиоклавиатуры).

Изменение кода для снятия и постановки	<КП>#8#<К>#<новый охранный код><П>#<Р>*
	где: К - порядковый номер кода (цифра от 0 до 9, 0 обозначает 10); новый охранный код - новый код для снятия и постановки раздела под охрану; П - принуждение (0 - без принуждения, 1 - под принуждением); Р - номера разделов, которые ставятся под охрану (от 1 до 6).
под охрану	Например: 1111#8#1#22220#123456*
	В данном примере коду с порядковым номером 1 присвоено новое значение 2222 для постановки под охрану разделов 1,2,3,4,5 и 6 без принуждения.
Улаление всех	<КП>#9*
кодов для снятия	Например: 1111#9*
и постановки под охрану	Горит индикатор «Сервис», после удаления кодов индикатор гаснет и панель возвращается в дежурный режим.
Постановка и	*<Р>#<код для снятия и постановки под охрану>
снятие с охраны	где: Р - номер раздела, который ставится/снимается с охраны.
одного раздела	Например: *3#2222
	<КП>#3#<номер датчика>#<номер датчика><номер датчика>#
	Например: 1111#3#01#02#03#
Индикация состояния извещателей	На клавиатуре отображается состояние одного датчика. <Номер датчика> – 2 цифры от 0 до 9. После ввода кода загораются индикаторы «Сервис», «Отмена», «Периметр». В области «Зоны» горят индикаторы 1,2,3 – извещатель, тампер и доп. шлейф в норме, индикаторы мигают – зона нарушена, индикаторы не горят – состояние извещателя не известно. Горит индикатор 4 – в данный момент нет связи с датчиком. Горит индикатор 6 – такого номера датчика нет в системе.
	<КП>#17#<КП>#89*
	Например: 1111#17#1111#89*
Очистка истории	После ввода индикация на панели гаснет на время очистки истории (примерно 10 секунд), после чего восстанавливается. Панель формирует событие 621 «Очистка журнала событий».

## Дополнительные команды<sup>4</sup>

Назначение	Команда
Режим добавления радиоканальных извещателей	<КП>#3*
	Например: 1111#3*
	Горит индикатор «Периметр». Переведите извещатель в режим добавления в радиосистему. При добавлении извещателя панель воспроизведет звуковой сигнал. Датчик добавится на первое свободное место в радиосистеме.
	<КП>#4*
Удаление всех	Например: 1111#4*
радиоканальных извещателей	Горит индикатор «Сервис», мигает индикатор «Зоны», после звукового сигнала происходит возврат в дежурный режим, что означает, что все извещатели удалены из системы.
	<КП>#5*
	Например: 1111#5*
Режим добавления радиобрелоков	Горит индикатор «Выход». Нажмите и удерживайте любую кнопку на брелоке. При добавлении радиобрелока панель воспроизведет звуковой сигнал. Брелок добавится на первое свободное место в радиосистеме.
	<КП>#6*
Ипаление всех	Например: 1111#6*
удаление всех радиобрелоков	Горит индикатор «Сервис», мигает индикатор «Обход», после звукового сигнала происходит возврат в дежурный режим, что означает, что все радиобрелоки удалены из системы.
	<КП>#10*
Лобавление	Например: 1111#10*
радиореле	Горят индикаторы «Сервис» и «Зоны». Переведите радиореле в режим добавления в радиосистему. При добавлении радиореле панель воспроизведет звуковой сигнал.
	<КП>#11*
Лобавление	Например: 1111#11*
радиоклавиатур	Горят индикаторы «Сервис» и «Обход». Переведите радиоклавиатуру в режим добавления в радиосистему. При добавлении клавиатуры панель воспроизведет звуковой сигнал.

4) Команды доступны для исполнения Контакт GSM-10 (встроенная клавиатура).

# Выходы

Панель имеет 2 выхода с открытыми коллекторами (+U(K), OK1 и OK2 на рис. 1 и 2), к которым могут быть подключены различные исполнительные устройства: индикаторы, лампы, сирены и подобное.



Максимальный допустимый ток нагрузки:

- Для исполнения Контакт GSM-10 300 мА;
- Для исполнения Контакт GSM-10A 100 мА.

### Выход ОК1

Выход предназначен для подключения сирены. Режим работы сирены настраивается в разделе программы настройки «Настройка разделов».

## Выход ОК2

Выход предназначен для подключения внешней световой индикации и дублирует состояние индикатора «Охрана», расположенного на плате/ клавиатуре панели:

Состояние выхода	Значение
Горит	Все разделы, назначенные на ОК2, находятся под охраной.
Мигает	<ul> <li>Индикатор мигает в следующих случаях:</li> <li>Тревога в любом из разделов, назначенных на ОК2;</li> <li>Не все разделы, назначенные на ОК2, находятся под охраной;</li> <li>Идёт задержка на вход/выход.</li> <li>Происходит проверка связи с сервером мониторинга.</li> </ul>
Не горит	Все разделы сняты с охраны или нет разделов, назначенных на ОК2.



Схема подключения исполнительных устройств приведена в инструкции по монтажу, доступной на сайте <u>www.ritm.ru</u>.

# Подготовка к эксплуатации

## Рекомендации по выбору тарифа GSM

Используйте тариф сотового оператора с подключенными услугами передачи данных GPRS и каналом передачи данных и факсов по CSD.

Оптимальный тариф обладает следующими характеристиками:

- Имеет приоритет для GPRS-соединения (если планируется использование канала GPRS как основного).
- Не имеет тарификации факта открытия GPRS-сессии.
- Объем передаваемых данных тарифицируется в конце суток/ в конце сессии.
- Имеет минимально низкий порог округления трафика.

## Выбор и установка SIM-карт



Установка и извлечение SIM-карт производится при отключенном питании панели.

В панель устанавливается одна SIM-карта стандартного размера (Mini SIM).

Рекомендуется использование SIM-карт:

- С увеличенным счетчиком аутентификации;
- С увеличенным диапазоном рабочих температур;
- Устойчивых к коррозии, вибрации и циклическим изменениям давления;
- Имеющих возможность использования в условиях сильного запыления.

Перед установкой SIM-карты в панель, установите её в мобильный телефон и отключите запрос PIN-кода в соответствии с инструкцией на телефон.

# Установка и подключение

Предварительно настроенную панель следует крепить на ровную поверхность.



Не устанавливайте панель в непосредственной близости от:

- Источников электромагнитных помех.
- Массивных металлических предметов и конструкций.
- Трасс силового кабеля.
- Обогревателей и вентиляции.

Избегайте попадания влаги.

1. Установите панель в корпус (для исполнения Контакт GSM-10A).



Перед установкой SIM-карты в прибор установите её в мобильный телефон. Отключите запрос PIN-кода.

Проверьте:

- Наличие средств на счёте SIM-карты.
- Качество приема сотового сигнала в месте предполагаемой установки прибора.

# Устанавливайте SIM-карты только при отключенном питании прибора!

- 2. Установите SIM-карту в разъем SIM 1.
- Установите радиоканальные антенны (схема установки приведена в инструкции по монтажу).
- 4. При необходимости подключите проводной шлейф ко входу панели (клеммы GND и IN).
- 5. При необходимости подключите исполнительные устройства (клеммы +U(K), OK1 и OK2).
- 6. Присоедините антенну GSM к разъему для подключения GSM антенны<sup>5</sup>. Расположите антенну в зоне устойчивого приема сети GSM.

<sup>5)</sup> Для устройств с внешней GSM-антенной.

- 7. Подключите источник питания или сетевой кабель 220В<sup>6</sup>.
- 8. Подайте питание.
- 9. Подключитесь к панели любым удобным для вас способом:
  - Через программу настройки по кабелю USB2 (подробнее см. в разделе «Соединение через кабель настройки» на странице 30);
  - Дистанционно по каналу CSD (подробнее см. в разделе «CSDсоединение» на странице 32).
- 10. Добавьте радиоканальные извещатели, клавиатуры и брелоки в систему (см. разделы «Настройка радиодатчиков», «Настройки радиоклавиатур», «Настройка радиобрелоков»).
- 11. По световой индикации проверьте работоспособность панели.
- 12. После завершения настройки и установки панели закройте крышку и заверните фиксирующий винт. Убедитесь, что тампер на вскрытие SA1 ложится на внутреннюю поверхность корпуса и замыкается при закрытии крышки.

Подключение питания и внешних устройств описано в инструкции по монтажу.<sup>7</sup>

<sup>6)</sup> Питание 220В доступно в исполнении Контакт GSM-10A.

<sup>7)</sup> http://www.ritm.ru/documents/

# Проверка работы

Полная проверка панели должна производиться с учётом используемого функционала и настроенной логики работы прибора.

### Проверка в программе настройки

Подключитесь к панели через программу настройки и проверьте:

- Уровень GSM сигнала в разделе «Общие настройки»;
- Состояние подключённых шлейфов в разделе «Настройка шлейфов»;
- Корректность настроек APN и серверов мониторингового ПО в разделе «Настройка GPRS»;
- Корректность настроек каналов связи для передачи событий в разделе «Каналы связи».

Если GSM-сигнал слишком слаб, попробуйте изменить местоположение панели или, если это не возможно или не приводит к положительному результату, сменить оператора связи.

### Проверка прохождения сигнала тревоги

Поставьте корректно настроенную панель под охрану и произведите нарушение зоны.

Удостоверьтесь, что сигнал тревоги доставлен в пультовое (мониторинговое) программное обеспечение.

Если тревога не доставлена, проверьте работу каналов связи, настройки панели и программного обеспечения.

# Обновление ФПО

Начиная с версии ФПО К-10.005.054.001 панель поддерживает следующие действия в бинарном протоколе:

- 1. Передачу событий в систему мониторинга GEO.RITM;
- 2. Удалённую постановку и снятие разделов через систему мониторинга GEO.RITM;
- 3. Опрос состояния панели через систему мониторинга GEO.RITM;
- 4. Обновление встроенного ФПО панели:
  - Через универсальную программу настройки Ritm Configure дистанционно через CSD-соединение или по USB кабелю;
  - Через облачное программное обеспечение GEO.RITM и RITM-Link.

# Обновление через универсальную программу настройки

Ritm Configure является универсальной программой для настройки оборудования. Программа доступна для скачивания на официальном сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>.



Перед использованием универсальной программы настройки установите драйвер <u>CP210x VCP</u>.

Для подключения к панели в свойствах программы настройки необходимо указать следующие параметры:

- Тип подключения: USB/COM (кабель) или CSD (GSM-модем);
- СОМ-порт: номер СОМ-порта, к которому подключена панель;
- Номер телефона: номер телефона SIM-карты, установленной в панели (при подключении по CSD);
- Мастер-код: при заводских настройках не используется.

Внешний вид окна мастера подключения приведен на рисунках 3 и 4.

Ritm Configure		
Способ подключения	я:	
CSD (GSM-модем)	V.110	-
СОМ-порт:		
COM1		-
Номер телефона:		
+78123250102		-
Мастер-код:		
Подключить		
	•	

Рисунок 3. Настройка CSD-соединения в программе Ritm Configure

Ritm Cor	nfigure	• • •	<b>V</b> 53 (
	Способ подключения:		
	USB/COM (кабель)	-	]
	СОМ-порт:		
	COM1	•	
	Мастер-код:		
	Подключить		

Рисунок 4. Настройка USB-соединения в программе Ritm Configure

После подключения в окне программы настройки будет доступен единственный раздел «Обновление» (рис. 5). Перейдите в раздел и установите все доступные обновления (при их наличии).

Настройки	Обновление
Обновление	Обновлений для программного обеспечения прибора - нет

Рисунок 5. Раздел «Обновление»

### Обновление через GEO.RITM

Для доступа к программе настройки через облачное программное обеспечение GEO.RITM перейдите в карточку объекта во вкладку «Оборудование» (рис. 6). Под изображением панели перейдите по ссылке **Настроить прибор**.

8659050231	375	93 (#10011)									0
<b>О</b> Объект	٠	Оборудование	🚯 Разделы	🚠 Зоны	Фото объекта	🔐 Видео	<b>.</b> Ответственные	A Оповещен	a 🕑 1	істория изменений	
IMEI		86590502313759	3								
Тип прибора		Контакт GSM-10						175-			
SIM-карта 1				Onepatop	1			-			
SIM-карта 2				Олератор							
Пароль								1	00		
Место установк	н										
Дата установки								Контен	T GSM-10	Настроить прибор	

Рисунок 6. Обновление панели через GEO.RITM

В открывшемся окне перейдите в раздел «Обновление» (рис. 5) и последовательно установите все доступные обновления (при их наличии).

## Обновление через RITM-Link

Для доступа к программе настройки через облачное программное обеспечение Ritm-Link перейдите в раздел «Приборы» (рис. 7). Через контекстное меню вызовите программу настройки, нажав на элемент списка **Настроить**.

@ RITM-Link							<u></u> 06	Русский 🗕 🛔	a root <del>+</del>
🖩 Сводная инфо	Приборы					Поиск:			
<ul> <li>Входящие потоки</li> </ul>	Версия	IMEI 8	ID	Пароль	Входящий поток	Время		Время на	
🕞 Исходящие пот			присора			соединения		свлан	
< Трансляции	K-10.005.054 00332.001	865905020018630	0x0 (0)		TCP-Bin hw.lab.ritm.ru:3000	10.01.2017 16:24:07	Сво	2 ч 40 мин йства	
🎫 Приборы	K-10.005.054	865905020095695	0x106		TCP-Bin	09.01.2017	Уда	лить	
M Пользователи	00332.001	000000020000000	(262)		hw.lab.ritm.ru:3000	12:13:32	Hac	троить	
	K-10.005.054 00332.001	865905023137593	0x106 (262)		TCP-Bin hw.lab.ritm.ru:3000	09.01.2017 12:13:28	Отк	лючить ория	

Рисунок 7. Обновление панели через RITM-Link

В открывшемся окне перейдите в раздел «Обновление» (рис. 5) и последовательно установите все доступные обновления (при их наличии).

# Настройка панели

Подключитесь к панели и настройте её:

- Через программу настройки по кабелю USB2;
- Через программу настройки дистанционно, через CSD-соединение.

Программа настройки доступна для скачивания на официальном сайте производителя <u>www.ritm.ru</u>.

### Соединение через кабель настройки



Перед использованием программы настройки установите драйвер <u>CP210x VCP</u>.

Для проверки наличия и работоспособности драйвера необходимо подсоединить кабель к ПК и перейти в раздел «Диспетчер устройств» в подраздел «Порты» (рис. 8). В данном подразделе отобразится имя и номер порта, к которому подсоединен кабель.



Номер вашего СОМ-порта может отличаться от приведенного на рисунке.



Рисунок 8. Диспетчер устройств

Для подключения к панели перейдите во вкладку «Соединение» → «Подключиться» или нажмите кнопку №, укажите следующие параметры (рис. 9) и нажмите кнопку «ОК»:

- Тип и параметры подключения: кабель программирования;
- Сот-порт: номер СОМ-порта, к которому подключена панель;
- Мастер-ключ: по умолчанию 1234.

Кроме того, вы можете воспользоваться функцией автоматического подключения: нажмите кнопку **«Автоматический поиск устройства»**, и программа настройки самостоятельно определит нужный СОМ-порт и подключится к панели.

Мастер-клн	04:	1234	
Com-nopt:	COM3	Ş	- 2
Автома	тическі	ий поиск устр	ойства
Тип и паран	иетры г	одключения	:
Кабель пр	ограмм	ирования	-
Constant and the second			
Номер теле	фона:		

Рисунок 9. Подключение по USB

### CSD-соединение



Для установления CSD-соединения используйте GSM-модем, подключенный к ПК.

Перед использованием универсальной программы настройки установите драйвер модема.

Для подключения к панели перейдите во вкладку «Соединение» → «Подключиться» или нажмите кнопку №, укажите следующие параметры (рис. 10) и нажмите кнопку «ОК»:

- Тип подключения: GSM модем;
- Сот-порт: номер СОМ-порта, к которому подключен модем;
- Номер телефона: номер телефона SIM-карты, установленной в панели.

Мастер-кл	09 123	4
Com-порт:	COM3	•
Автома	тический по	риск устройства
Тип и пара	иетры подк.	лючения:
GSM-моде	4 v.32	
Номер теле	фона:	

Рисунок 10. Подключение по CSD

# Программа настройки

Программа настройки служит для определения и настройки параметров работы панели и каналов передачи данных.



Перед тем, как приступить к настройке панели, загрузите настройки, записанные в её память. Для этого нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ! После установки необходимых параметров в каждом разделе нажимайте кнопку Aля сохранения в память панели. В противном случае выполненные настройки будут сброшены.

Для записи всех настроенных разделов единоразово нажмите кнопку 📕.



Если вы некорректно установили настройки, то в любой момент возможно вернуться к заводским настройкам.

Если требуется установить настройки по умолчанию в конкретном разделе, нажмите кнопку 📴.

Если требуется сбросить все настройки на заводские, то нажмите кнопку 🖪.

Окно программы настройки разделено на следующие области (рис. 11):

- 1. Разделы программы настройки.
- 2. Область настроек.
- 3. Статусная строка, содержащая сведения о:
  - Используемом порте;
  - Версия функционального программного обеспечения;
  - Модификация панели.
- 4. Меню подключения/чтения/записи.
- 5. Лог обмена с панелью.

Процедура настройки панели заключается в переходах по разделам программы настройки и установке требуемых параметров.



Рисунок 11. Окно программы настройки

### Общие настройки

В разделе отображается актуальная информация о панели и её основных узлах (рис. 13):

#### Номер объекта

Уникальный номер объекта, от лица которого ведётся отправка всех событий и производится соединение с сервером пультового программного обеспечения.

В мониторинговом программном обеспечении идентификация объекта производится именно по этому номеру.

#### Дата и время

Настройте дату и время во встроенных часах панели, используя функцию синхронизации.

Встроенные часы используются при записи событий в историю панели и при работе расписаний формирования системных событий. Именно по этой причине важно следить за корректной установкой часов.



Для обеспечения бесперебойной работы встроенных часов панель оснащается батарейкой CR2032 (для исполнения Контакт GSM-10A).

Замените батарейку, если после отключения питания встроенные часы показывают некорректное время.



ВНИМАНИЕ! Время возникновения события в панели не передаётся на сервер мониторингового программного обеспечения, так как протокол ContactID не поддерживает передачу такой информации. В пультовом ПО временем события является время приёма события от панели.

#### Мастер-ключ

Специальный системный код, который требуется для подключения к панели с помощью программы настройки. Значение по умолчанию - 1234.

#### Сигнал GSM

Условная шкала (0-100%) отображает информацию о текущем качестве сигнала сотовой связи.

Для гарантированной доставки событий на пульт и/или собственнику, устанавливайте панель в местах с хорошим уровнем сигнала.

#### Работа зуммера

Включите/отключите встроенный зуммер. Зуммер служит для звуковой индикации тревоги, задержки на вход/выход и подобного.

#### Включение сирены при нажатии

Укажите, с каких устройств доступно включение сирены: с клавиатуры панели и радиоклавиатур (Тревожные кнопки») и/или с радиобрелока (кнопка «Экстренная тревога»).

#### Расскажи свой номер

Воспользуйтесь данной функцией, если вы не знаете номер телефона SIM-карты, установленной в панели. Введите номер телефона, и на него будет отправлено СМС-сообщение, содержащее номер телефона SIM-карты, установленной в панели (см. рис. 12).

Укажите	номер для отпра	вки СМО
+791	11112233	
		120

Рисунок 12. Функция «Расскажи свой номер»
## Режимы работы тревожных кнопок

Установите длительность нажатия на тревожные кнопки панели:

- Мгновенно срабатывают;
- Непрерывно держать 4 секунды;
- Выключены.

## Блокировка клавиатуры<sup>8</sup>

Защита от подбора кода пользователя. После трех неудачных попыток ввести код пользователя клавиатура будет заблокирована на указанный промежуток времени.

## Протокол IMEI ident

Установите галочку в поле **Задействовать** для использования в качестве идентификатора IMEI-номера установленного в панели модема.

Необходимо для добавления панели в облачное программное обеспечение GEO.RITM и RITM-Link.



ВНИМАНИЕ! При активизации опции **IMEI ident** с принимающим ПО, отличным от RITM-LINK/GEO.RITM, обработка на центральной мониторинговой станции (ЦМС) и в мониторинговом ПО PCN6 становится невозможной, так как ЦМС и PCN6 используют 4-х значный номер объекта для идентификации, а не IMEI.

<sup>8)</sup> Параметр доступен для исполнения Контакт GSM-10.



Рисунок 13. Раздел «Общие настройки»

# Системные события (настраиваемые)

Благодаря системным событиям (рис. 14) появляется возможность отслеживания работоспособности каналов связи оффлайн и исправности питания панели.

К настраиваемым системным событиям относятся:

- Автотесты;
- Перезагрузка панели;
- Исчезновение и восстановление 220В;
- Разряд АКБ.



Системные события фиксируются от имени шлейфа номер «О» и раздела с номером «О».

## Автотесты



Автотест — особое событие, формируемое панелью, которое передается и обрабатывается пультовым ПО.

Доступно задание трех фиксированных по времени ежедневных автотестов в интервале времени 00:00-23:59.

### Дополнительный автотест

Если количества ежедневных автотестов недостаточно, то есть возможность задать дополнительный **периодический** автотест. Он формируется через определенный промежуток времени. Если задано значение «О часов, О минут» - автотест отключен.



После формирования автотеста в историю панели записывается событие 602.1 «Автоматический тест».

### Генерация событий

Установите флажок, если требуется формирование событий при отключении и восстановлении сети 220 В, через время, заданное в параметре **Задержки**:

- 305.1 «Перезагрузка системы».
- 301.1 «Неисправность сети 220 В».
- 301.3 «Восстановление: Неисправность сети 220 В».



ВНИМАНИЕ! Реакция на события, связанные с питанием, возможна только при использовании клеммы СРW (для исполнения **Контакт GSM-10**).

## Задержки

Укажите время, через которое панель будет регистрировать события, связанные с отключением и восстановлением питания 220 В.

Иными словами, чтобы было зафиксировано событие *«Неисправность cemu 220В»,* на протяжении указанного времени панель должна работать от резервного источника питания. Если питание восстановится раньше, то событие зафиксировано не будет.

Чтобы было зафиксировано событие «Восстановление: Неисправность сети 220 В», на протяжении указанного времени панель должна проработать от основного источника питания. Если основное питание вновь пропадёт до того, как закончится отсчёт задержки, то событие зафиксировано не будет.



Например, при настройках, указанных на рис. 14, автотест будет генерироваться в 4:00, 13:05 и 20:35. Доп. автотест будет генерироваться каждый час.

При отключении основного питания более, чем на 60 секунд будет генерироваться событие 301.1, а при восстановлении основного питания более, чем на 60 секунд — событие 301.3.

## Отключение события «Сработал тампер панели»

Установите галочку, чтобы при сработке тампера панели не формировалось тревожное событие.

í Настройка "Контакт GSM-10" v 1.2	15.85	
Файл Соединение Панель Наст	ройки Помощь	
Общие на стройни     Общие на стройни     Общие на стройни     Характеристики радиосистенны     Настройна разделое     Настройна радиосистенны     Настройни радиосистенны     Радиореле     Радиореле     Радиореле     Радиореле     Радиореле     Коды     Настройна инженерных номерое     Карта осотояния датчиков     Истории     Диапазоны     Журнал событий online	За кака собатия Автотесты Автотесты Автотесты Автотесты Автотесты П фенерации 2 13 часов 5 ченярт 3 20 чесов 35 ченярт 3 20 чесов 35 ченярт 1 очесов 0 ченярт 1 очесов 0 ченярт 1 очесов 0 ченярт 2 13 часов 5 ченярт 3 20 чесов 35 ченярт 2 20 чесов 35 ченярт 3 20 чесов 35 чесов 45 чесов	
13.01.2017 14:20:30 # Попытка № 1 13.01.2017 14:20:30 -> com: +I		^ 🚺 Очистить
13.01.2017 14:20:30 <- com: 00K		- Сохранить
COM3 VER	14.010.054 Рабочий Рабочий 0% IMEI: 861693031043136	

Рисунок 14. Раздел «Системные события»

# Системные события (ненастраиваемые)

Помимо настраиваемых системных событий, которые может выбрать пользователь, панель всегда регистрирует (рис. 15) следующие системные события:

• 621.1 – «Очистка журнала событий».

Таким образом после очистки журнала событий, в него будет записано соответствующее событие 621.1.

тепистики папилсистемы	1100044	ц Вперед >	Экс	порт в Е	xcel открытой о	страницы истории	Экспорт в Excel ис	тории, прочита	ной за д	цанный сеанс связи	Очис	стить	
	Na Br	newa	Nº officer	TalKon	IT\B.	Событие	PressedWassed Pressan					Передано	Kawamu
йка разделов	1 01	1/01/09 00:00:00	0106	305	Toesoca	Перезагрузка	системы	0		01061813050000F	Ла	Нет	KanaJibi
жа радиодатчиков	0 18	3/01/17 12:54:29	0106	621	Тревога	Пчистка жилн	ла событий	0	000	0106181621000009	Ла	Her	
ка шлейфов	65535					-							
ка радиобрелоков	65534												
ки радиоклавиатур	65533												
ene	65532												
кореле 1	65531												
кореле 2	65530												
юреле 3	65529												
юреле 4	65528												
юреле 5	65527												
	65526												
связи	65525												
ка GPRS	65524												
ки SMS	65523												
ки инженерных номеров	65522												
стояния датчиков	65521												
	65520		-										
оны	CEE10		-										
событий online	65513 CEE10		-	-									-
	00010		-	-									-
	05517		-	-									-
	00010			-	-								
	60010												
	65514												-
	65513			_									-
	65512			-									
	60011		-	-									
	60010		-	-				-					-
	65509		-	-									
	65508		-	_					-				
	65507		-	_					-			-	-

Рисунок 15. Пример записи системных событий в журнале панели

## Характеристики радиосистемы

Все радиоустройства (датчики, брелоки и т. п.), подключенные к панели, образуют общую радиосистему. При работе с радиоустройствами панель использует единые принципы и правила взаимодействия с ними. Именно эти параметры работы и настраиваются в разделе (рис. 16).

Для создания новой радиосистемы нажмите кнопку Сбросить настройки.



При создании новой радиосистемы из программы настройки панельудалит существовавшую ранее радиосистему. При этом все ранее добавленные радиоустройства будут потеряны.

## Индикация датчиков при тревоге

Именно панель определяет поведение индикации радиодатчиков при тревоге. Так, отключение индикации позволяет снизить энергопотребление датчика и продлить срок службы элемента питания, и не позволит злоумышленнику определить точную зону действия датчика движения.

### Период автотестов датчиков

Отображается время, через которое радиоустройства должны выйти на связь с панелью при условии, что с ними не происходило никаких изменений.

Если в течение 3-х автотестов (12 минут) датчик или клавиатура не вышли на связь, то фиксируется событие 147.1 — «Тревога: Нет связи с радиоизвещателем» с номером раздела и номером зоны, к которым данный датчик принадлежит.

Событие 147.3 — «Восстановление: Нет связи с радиоизвещателем» записывается при любом событии, пришедшем впоследствии от датчика.



Период автотестов датчиков не может быть изменён.

## Период передачи тревожных сообщений датчиками

Для экономии энергии источника питания радиодатчика существует задержка передачи последующих сообщений о срабатывании. После первого срабатывания радиодатчик отправляет тревогу и берет паузу на 1 минуту.



Период передачи тревожных сообщений датчиками не может быть изменён.

## Номер канала радиопередачи

Панель работает в диапазоне 433,075-434,775 МГц, который разбивается на 7 различных диапазонов — каналов связи. Измените номер канала, если обмен между радиоустройствами затруднён из-за загруженности выбранного канала.

## Период формирования повторной тревоги «Автотест не прошел»

Интервал времени, через который панель сформирует повторное событие о потере радиодатчика при условии, что последний так и не вышел на связь.

По умолчанию — каждые 4 часа.

## Период повторного формирования сообщения «Разряд батареи датчика»

Для повторного напоминания о необходимости заменить элемент питания укажите интервал времени, через который панель сформирует повторное событие о разряде радиодатчика при условии, что у него так и не заменили элемент питания.

По умолчанию — раз в неделю.

## Сообщать о разряде батареи датчика в указанное время

Панель способна получать от радиодатчиков сообщения о разряде при условии, что на датчике установлено ПО последней версии. При этом формируется событие *384.1 – «Разряд аккумулятора RF датчика»*, с номером раздела и номером зоны, которые позволяют идентифицировать радиодатчик.

Событие о восстановлении (заряде) датчика не формируется.

В таблице представлены версии ПО для различных датчиков, начиная с которых поддерживается определение разряда батареи датчика. По умолчанию — в полдень передается информация о разряде батарей датчиков.

Наименование датчика	Версия ФПО
Извещатель объемный оптико-электронный «RMD1»	RMD 14.003.03
Извещатель пожарный «RSD1»	RSD 14.005.003
Извещатель пожарный ручной «RIPR1»	RIPR 14.008.002
Магнитоконтактный извещатель «RDD3»	RDD3 14.012.001
Извещатель охранный магнитноконтактный универсальный «RDD1»	RDD 14.002.028
Извещатель охранный поверхностный звуковой «RGD»	RGD 14.009.002



Факт разряда определяет непосредственно датчик, панель при этом только принимает информацию о том, что датчик разряжен, и формирует событие в указанное время.

## Принимать события от тампера радиоустройств

Установите флажок, если необходимо получать сообщения о срабатывании тампера (вскрытии датчика или отрыве его от места установки).

## Тип используемых датчиков

Извещатели серии А не записывают в историю сработку тампера и обладают задержкой передачи изменения состояния датчика. Датчики серии В лишены такой особенности.

Если в радиосистеме используются только извещатели серии В, установите флажок.

🍘 Настройка "Контакт GSM-10" v 1.	2.5.85											
Файл Соединение Панель Нас	стройки Помощь											
à 🛶 🖾 🖾 🗖 🖉 🖄	a x											
Общие настройки	Характеристики радиосистемы											
Системные события	Индикация датчиков при тревоге	включена										
- Характеристики радиосистемы	Период автотестов датчиков	4 мин										
— Настроика разделов — Настройка радиодатчиков	Период передачи тревожных сообщений датчиками	1 мин										
<ul> <li>Настройка радиобредсков</li> </ul>	Номер канала радиопередачи	1										
Настройки радиоклавиатур Радиореле	Период формирования повторной тревоги автотест не прошел	4 часа 👻	]									
- Раднореле 1 - Раднореле 2 - Раднореле 3 - Раднореле 4	Период повторного формирования сообщения "Разряд батареи радиодатчика" (дней)	<u>(6</u>	]									
— Радиореле 5 — Коды — Каналы связи — Настройка GPRS	Сообщать о разряде батареи датчика в указанное время (ЧЧ:ММ)	12 • 0	•									
<ul> <li>Настройки инженерных номеров.</li> </ul>	Ŧ											
<ul> <li>Карта состояния датчиков</li> </ul>	I un uchon-sigensus, garrankos											
— История												
— Диапазоны — Жирная событий орігра	О Датчики типа А											
Singpride Cooperation of the	Принимать события от тампера радиоустройств											
	Соросить настройки											
	•											
13.01.2017 15:01:57 # Попытка № 1 13.01.2017 15:01:57 -> com: +I					^ Очистить							
13.01.2017 15:01:57 <- com: 00K					Сохранить							
COM3 VEF	R 14.010.054 Рабочий Раб	очий	0%	IMEI: 861693031043136	• [							

Рисунок 16. Раздел «Характеристики радиосистемы»

# Настройка разделов

Разделы – это независимо управляемые, логически выделенные части охранно-пожарной системы. Главная функция разделов — объединять зоны системы, относящиеся к одной области охраны. Все события, происходящие с объектом должны относиться к какому-либо разделу.



Раздел «О» — системный.

В данном разделе программы настройки (рис. 17) задаются свойства разделов, ограничения отправки событий и индикация, транслируемая на выход ОК1 (сирена).

Таблица настройки свойств разделов

В таблице производится настройка свойств разделов.

### Номер раздела

Уникальный номер раздела 1 до 6.

Номер раздела позволяет идентифицировать, в каком помещении произошла тревога.

### Состояние

Поле отображает текущее состояние разделов системы:

- Была тревога сработала одна или несколько зон раздела;
- Под охраной все зоны раздела в норме и находятся под охраной;
- Снято раздел не охраняется, тревожные события от датчика не записываются в историю (кроме разделов «24 часа»).

## Сирена, зуммер

Установите флажок, если для индикации тревоги по данному разделу требуется задействовать выход ОК1 и встроенный зуммер.

### 0К2

Установите флажок, если для индикации тревоги по данному разделу требуется задействовать выход OK2. Режим работы выхода OK2 описан в разделе «Автономная настройка» на странице 18.

## 24 часа

24-часовой раздел — мгновенный раздел. Это особый вид раздела, который всегда находится в состоянии «под охраной», и на него не могут быть назначены ни коды доступа, ни радиобрелоки. Данный раздел нельзя ни снимать, ни ставить под охрану, при этом после записи настроек сформируется событие «403.1 — Автоматическое взятие на охрану».

## Витрина

Витрина — 24-часовой раздел, на который **можно** назначить код пользователя и радиобрелок. После назначения, данные код/брелок не могут быть назначены на другие разделы. В момент тревоги в разделе типа «Витрина» при нажатии кнопки брелока/вводе кода пользователя будет сформировано событие *«406.3 — Отмена тревоги»*.



Вы можете одновременно задать только 1 раздел типа «Витрина».



Не рекомендуется раздел типа «Витрина» назначать на выход ОК2.

#### Возможность пожара

При установленном флажке событие «118.1 — Тревога: Возможность пожара» будет сформировано при одновременном срабатывании определённого количества пожарных датчиков. Количество датчиков задаётся в параметре «Возможность пожара → Количество сработавших дымовых датчиков,менее».

### Пожарный

При установленном флажке событие *«110.1 — Тревога: Пожар»* будет сформировано при одновременном срабатывании большего количества датчиков, чем задано в параметре «Возможность пожара — Количество сработавших дымовых датчиков,менее».

#### Задержка на выход

После того, как пользователь ввёл персональный код или поставил объект под охрану кнопкой радиобрелока, ему, как правило, необходимо время для того, чтобы покинуть охраняемое помещение (раздел).

Это время и задаётся задержкой на выход.

Для каждого раздела может быть установлена отдельная задержка на выход.



При нарушении зон во время задержки на выход тревога не формируется.

### Разделы, назначенные на кнопку «EXIT»

Данная функция позволяет выбрать разделы, которые будут ставиться под охрану нажатием кнопки «EXIT/BblXOД» на клавиатуре/ радиоклавиатуре без ввода пароля. Снятие с охраны данных разделов возможно только с помощью кода или радиобрелока.

Общие настройки разделов

## Количество событий по разделу

Установите ограничения, чтобы после того, как произошло нарушение раздела, в мониторинговое ПО не передавалось лишних сообщений. Данная опция полезна для экономии при передачи данных.



Например, после проникновения в охраняемую зону через разбитое окно (датчик 1) злоумышленник перемещается по помещению, вызывая сработку датчика движения (датчик 2). Так как тревога уже передана, то информация о передвижении в нарушенной зоне уже не является существенной и её можно не передавать.



Не распространяется на системные события. После снятия с охраны счётчик сбрасывается.

## Количество событий по разделу без ограничений

Установите флажок, если не требуется ограничений при формировании событий.

## Разрешить постановку на охрану, если нет связи по направлению 1

- Флажок установлен возможна постановка разделов под охрану независимо от наличия связи с серверами мониторингового ПО.
- Флажок снят при попытке постановки раздела под охрану будет производиться проверка состояния первого направления каналов связи (канал Online+каналы связи, объединённые через «ИЛИ»). Проверка производится путём отправки тестового сообщения (при этом формируется событие «602.1 — Автоматический тест»). Если тестовое сообщение не было отправлено по проверяемым каналам связи, то будет сформировано событие «450.3 — Невозможность взятия раздела под охрану», и данный раздел не будет взят под охрану.



Во время проверки связи подключенное к выходу OK2 исполнительное устройство будет мигать 1 раз в секунду.



Проверку можно отменить нажатием кнопки брелока/вводом кода пользователя, назначенного на данный раздел.

### Возможность пожара

Задайте количество пожарных датчиков, при котором будет сформировано событие «118.1 — Тревога: Возможность пожара».



Например, при настройке, показанной на рисунке 17, в разделе №2 будет зафиксирована возможность пожара при срабатывании одного пожарного датчика, и пожар при срабатывании двух и более датчиков.



Данная логика работы справедлива только при использовании датчиков «RSD1». Таким образом, если в разделе была сформирована тревога «Пожар» не от датчика «RSD1», то последующее срабатывание датчиков «RSD1» может привести к формированию тревоги «Возможность пожара».

Настройки индикации зуммера и сирены (выход ОК1)

Целый ряд настроек влияет на поведение встроенного зуммера, а также выхода для подключения сирены OK1.

## Длительность сирены и зуммера

Время, в течение которого работает зуммер и выход OK1 после формирования тревоги в выбранных разделах.

## Выключение сирены и зуммера при нажатии кнопки «Отмена»

Установите флажок, если требуется, чтобы выход ОК1 отключался при нажатии кнопки «CANCEL/OTMEHA» на клавиатуре.

## Режимы работы сирены и зуммера

Для каждого из вида тревог (охранная, возможность пожара и пожар) задайте режим включения зуммера и выхода OK2:

- Выключена если не требуется индикация данного вида тревоги.
- Работает с частотой 1 Гц для частого прерывного включения.
- Работает с частотой 0,5 Гц для редкого прерывного включения.
- Включена для непрерывного включения.

Настройка "Контакт GSM-10" v 1.2	25.85	
Файл Соединение Панель Наст	стройки Помощь	
	M X	
Общие настройки Системные события Характеристики радиосистены Настройка радиодатчиков Настройка радиофелоков Настройка радиофелоков Настройки радиосления Настройки радиосления Радиореле 1 Радиореле 2 Радиореле 3 Радиореле 4 Радиореле 5 Кады Каналы связи Настройки БИРS Настройки БИРS Настройки БИРS Настройки БИРS Настройки БИРS Настройки БИРS Настройки БИРS	Hacrpolika paganas         Hacrpolika paganas         Paganas         1       Corronewe         2       Corronewe         3       Corronewe         2       Corronewe     <	
	III III	•
13.01.2017 17:08:44 -> com: +rb 13.01.2017 17:08:50 # Успешно закрыли 13.01.2017 17:08:50 # Поток завершил р	nir COM nopr. COM3 padory	Очистить
COM3 VER	R 14.010.054 Рабочий Рабочий 0% IMEI: 861693031043136	

Рисунок 17. Раздел «Настройка разделов»

## Настройка радиодатчиков

Раздел служит для добавления и настройки радиодатчиков и ретранслятора RRT1 компании «Ритм».

Радиодатчики — адресные устройства. Они добавляются в радиосистему по одному. Первый добавляемый охранный датчик регистрируется по умолчанию с типом зоны «мгновенная» и относится к первому по порядку разделу в списке.

Поддерживаются следующие датчики:

- «RDD1», «RDD2» и «RDD3» датчики открытия окон и дверей;
- «RMD1» датчик движения;
- «RGD» датчик разбития окон;
- «RWD2» датчик протечки воды;
- «RSD1» датчик задымления;
- «RIPR1» ручной датчик пожара.

## Добавление нового датчика

Для добавления радиодатчика через программу настройки переведите датчик в режим добавления, согласно инструкции к нему, и после этого нажмите ссылку **Добавить** (рис. 18).

Настройка радиодатчиков

Укажите основные сведения о датчике.

### № датчика

Уникальный номер (адрес) радиодатчика в радиосистеме.

### Тип датчика

Указывает тип подключенного датчика и заполняется автоматически при добавлении датчика в систему.

### № раздела

Укажите, к какому разделу («Настройка разделов») относится настраиваемый датчик.

### Задержка на вход

Если зона указана как входная, то укажите время, которое будет у пользователя для снятия раздела с охраны без отправки тревоги после нарушения зоны.

#### Тип зоны

Укажите тип зоны, согласно той логике, которая должна быть при обработке событий от датчиков (см. «Приложение 1»).

Удаление радиодатчика

Удаление датчика из радиосистемы производится нажатием на ссылку Удалить.

Работа с Ретранслятором RRT1

Ретранслятор добавляется и удаляется из радиосистемы панели аналогично датчикам.

Приходящая тревога по дополнительному шлейфу ретранслятора не переводит раздел в статус «Тревога».

Автотест от ретранслятора без информации о нарушении зон формирует событие восстановления тампера, если до этого он был нарушен и событие восстановления не приходило.

Ретранслятор формирует и передает следующие тревожные события:

- Основная зона «130.1 Тревога по зоне»;
- Доп. шлейф «301.1 Внимание: Неисправность сети 220».

События от ретранслятора формируются с указанием номера раздела и номера зоны, настроенных в данном разделе.

Подробная информация о ретрансляторе приведена в руководстве по эксплуатации на него.

🍓 Настройка "Контакт GSM-10" v 1.2	2.5.85									
Файл Соединение Панель Наст	тройки По	мощь								
		1								
	· · · · ·	1								
— Общие настройки	Радиодат	тчики с 1 по 16 📋	Радиодатчик	ис17	no 32					
- Системные сооытия	Настрой	іка радиодатчи	овс1 по 1	16						
— Настройка разделов	Nº			Заде	ржка	Тип зоны		Добавить/удалить		
Настройка радиодатчиков	датчика	Типдатчика	Nº раздел	а на	вход			радиодатчики		
— Настройка шлеифов	1	Разбития	4 •	0 cer		мгновенная	-	Удалить		
Настройки радисорслоков	2	Разбития	5 •	0 cer		мгновенная	-	Удалить		
<ul> <li>Радиореле</li> </ul>	3	Разбития	5 .	0 cer		мсновенная	-	Члалить		
- Радиореле 1	4		1 3	0 cer		мсновенная	-	Лобавить		
- Радиореле 2	5		1 .	0.00		highopouluar	-	Побавить		
Радиореле 3	6		4	0.00		harussenut -	-	Побария		
Радиореле 4	7		1 3	UCB	. *	MIHOBEHHdA	-	дооавить		
- Радиореле 5	-		1 1	U Cet		мгновенная		Добавить		
Канады связи	8	Геркон СН2032	6 •	0 cer		мгновенная	•	Удалить		
- Hactpopka GPRS	9		1 .	0 cer		мгновенная	•	Добавить		
— Настройки SMS	10		1 .	0 cer		мгновенная	•	Добавить		
— Настройки инженерных номеров	11		1 .	0 cer	(	мгновенная	-	Добавить		
— Карта состояния датчиков	12		1 -	0 cer		мгновенная	-	Добавить		
- История	13		1 3	Псе		мсновенная	-	Побавить		
Диапазоны	14		1 .	() ce		ысновенная	-	Побавить		
- журнал сооьттии online	15		1 -	0.00	6	him hober man	-	Добарити		
	16		1 1	0 Cer	<u> </u>	міновенная		дооавить		
	10		1 3	Ucer		мгновенная	•	Добавить		
2	номерил *Воднок	ии тип датчика и н. м разделе может і	ажмите прав	ую кла одна в:	вишу г	иыши) азона				
16.01.2017 11:08:07 -> com: +  16.01.2017 11:08:07 <> com: 0OK 16.01.2017 11:08:07 << com: 0OK 00:02002 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:	-060] 14.010.054	Рабочий		Рабоч	ий		0.9	%	IMEL 861693031043136	Очистить Сохранять

Рисунок 18. Раздел «Настройка радиодатчиков»

# Настройка шлейфов

К панели могут быть подключены:

- Для исполнения Контакт GSM-10 один проводной шлейф типа «сухие контакты» или два резистивных шлейфа;
- Для исполнения Контакт GSM-10A один проводной шлейф типа «сухие контакты».

В данном разделе настраиваются основные параметры использования подключённых шлейфов.

Общие параметры шлейфов

## Событие по шлейфам<sup>9</sup>

Укажите, требуется ли формировать тревожные события при срабатывании/обрыве/коротком замыкании шлейфа.

## № шлейфа

Порядковый номер шлейфа, который служит для идентификации датчика. Используется при записи событий в журнал панели (см. раздел «История»).

## Состояние

В поле указывается текущее состояние шлейфа:

- Нормальное шлейф и датчик исправны;
- Аварийное<sup>10</sup> шлейф неисправен (короткое замыкание или разрыв);
- Нарушенное сработка датчика.

### Нормальное состояние

Укажите нормальное состояние датчика:

- *замкнутое* в рабочем состоянии по цепи течет ток, а при сработке датчика цепь размыкается;
- *разомкнутое* в рабочем состоянии цепь разомкнута, а при сработке датчика по цепи течет ток.

9) Параметр доступен для исполнения Контакт GSM-10.

<sup>10)</sup> Шлейфы типа «сухие контакты» не имеют состояния «Авария».

### Номер раздела

Укажите, к какому разделу (см. «Настройка разделов») относится настраиваемая зона.

#### Задержка на вход (в секундах)

Если зона указана, как входная, то укажите время, которое будет у пользователя для снятия раздела с охраны без отправки тревоги после нарушения зоны.



В момент старта отсчёта задержки на вход формируется событие «138.1 — Возможность тревоги».

### Зона

Укажите тип зоны, согласно той логике, которая должна быть при обработке событий от датчиков (см. «Приложение 1»).

### Тип шлейфов<sup>11</sup>

Укажите тип используемых шлейфов («сухие контакты» или резистивные).

## Использовать шлейф как КТС

Установите галочку, если планируется использование шлейфа как тревожной кнопки. Таким образом, при установленной галочке и сработке шлейфа будет сформировано событие «120.1 — Тревожная кнопка».

Настройка резистивных шлейфов

Для использования резистивных шлейфов укажите тип шлейфов «Резистивные».

Использование резистивной схемы позволяет:

- Использовать бо́льшее количество охранных датчиков (ограничивается только энергопотреблением).
- Определять обрыв и короткое замыкание шлейфа.
- Производить индивидуальную настройку сопротивлений шлейфа под любой тип датчика.

<sup>11)</sup> Выбор типа шлейфа доступен для исполнения Контакт GSM-10.

Если при подключении вы используете резисторы из комплекта поставки, то возможна быстрая настройка порогов срабатывания. Для этого, не меняя значений R1, R2, R3, произведите подключение в соответствии с предложенной схемой (рис. 20).

Для подстройки порогов срабатывания в ручном режиме используйте ссылку **Настройка шлейфов 1,2.** При этом будет показана шкала порогов переключения шлейфа, состоящая из нескольких участков.

Для резистивного шлейфа на шкале сопротивлений доступны участки (рис. 19):

- Короткое замыкание (КЗ);
- Оба замкнуты;
- 2<sup>-й</sup> замкнут, 1<sup>-й</sup> разомкнут;
- 1<sup>-й</sup> замкнут, 2<sup>-й</sup> разомкнут;
- Оба разомкнуты;
- Обрыв.

Настройте пороги срабатывания: для этого поочередно произведите сработку датчиков (один, второй, оба), разрыв шлейфа и его короткое замыкание, а мышкой измените положение указателей, расположенных под шкалой сопротивления шлейфа.



Рисунок 19. Шкала порогов резистивного шлейфа

😹 Настройка "Контакт GSM-10" v 1.2.5.85	
Файл Соединение Панель Настройки Помощь	
Общие настройки Параметры шлейфов	*
- Системные события События по шлейфам	
Арактеристики радиосистемы Формировать ОНе формировать	
Настройка разделова - Настройка радиодатичков Шостройка радиодатичков - Нормальное - Нормальное - Волование - Волов	
Настройки радиоклавиатур 101 пормальное газоминутое • 000 по посоплал	
Praguopene     Praguopene     Praguopene     Praguopene	
- Радиореле 2 Тип шлейфов	
Радиореле 3 Осужие контакты Орезистивные	
Радиореле 5	
- Narran Buckas GPRS	
- Hectporkut SMS	
Настроики иникинерных номеров	E
История R1=8 кОн	
Livenasonei Pareset, R3 R2=5 KOM	
алин на	
Настройки шлейфов 1, 2	
Настройки шлейфов 1, 2	
Пороговые значения для шлейфов АЦП	
К.3 Оба заямснуты 2-й заямснут 1-й заямснут Оба разом жи-уты. Обрыв	
0 K0M (4 K0M (7,01 K0M (10.06 K0M odpuie k0M	
15.01.2017 (4:15005 #1100bfKa N* ) 15.01.2017 (4:1505 > com +-0	🌔 💕 Очистить
15.U1.2U1/14:15:U5 < com: 3EA UK	Сохранить
COM2 VED 14 010 054 D-50/002 0.00 Matter 0.00 Matter 950/00200	
СОНО УЕЛ. 14-100.034 РАСОЧИИ РАСОЧИИ 0.6 ИМСЕ: 805903020018030	ai.

Рисунок 20. Настройки шлейфов: резистивные шлейфы

## Настройка шлейфов типа «сухой контакт»

При использовании шлейфа типа «сухой контакт» к одному входу допускается подключение одного охранного датчика.



Во избежание быстрого износа АКБ подключайте датчики типа «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии с применением резистора.



Обратите внимание! Для шлейфов типа «сухой контакт» пороги срабатывания не задаются.



Рисунок 21. Настройки шлейфов: шлейфы типа «сухой контакт»

# Настройка радиобрелоков

Радиобрелоки служат для удаленной постановки и снятия разделов с охраны. Настройка используемых брелоков производится в этом разделе.

Добавление нового радиобрелока

Для добавления брелока в радиосистему нажмите на кнопку **Добавить** напротив номера необходимого брелока (рис. 22) и переведите его в режим добавления (см. документацию на брелок).

Настройка радиобрелока

После добавления нового брелока укажите, какими разделами он управляет (**Номер раздела**).

В любой момент вы можете скорректировать настройки, выбрав в списке требуемый брелок.

Удаление радиобрелока

Удаление брелока из радиосистемы производится нажатием на ссылку **Удалить**.

All Charles Contral All Charles Contral Controls Contral pagaloconae a unedhore a a pagaloconae a pagaloconae page 2 pope 1 pope 2 pope 2 pope 4 a Golemai online a Golemai online a Golemai online ball control online control online contr	august Line							_	
Image: Control of Contro	анель нас	троики по	мощ	ь					
HacTrpOku d geenokus HacTrpOku d geenokus HacTrpOku d geenokus ap pauhoce ap pauhoce		(i) X	<u> </u>						
Nº       Howep pascena       Dodaerrs/yaarus         a pasceno       1       2       3       4       5       6       Genox         a pasceno       a markipeo       1       2       3       4       5       6       Genox         a unafipeo       1       2       3       4       5       6       Genox         a unafipeo       2       1       2       3       4       5       6       Genox         a unafipeo       2       1       2       3       4       5       6       Genox         a pascedenox naskrage       3       1       2       3       4       6       Genox         pase       2       1       1       3       1       2       Addeavrs         pape 3       1       1       1       1       1       Addeavrs         pape 4       3       1       1       1       1       Addeavrs         pape 4       3       1       1       1       1       Addeavrs         pape 6       3       1       1       1       1       Addeavrs         13       1       1       1       1		Настрой	іка бр	елока	в				
Molecular Machine       000000000000000000000000000000000000		N±			Номер	разде	ıa		Добавить/удалить
а разнораличенов а цанефрова ва дансфролова ин разносланитарие ве расло серело 1 орело 2       1       1       1       Добавить Собавить орело 2       Добавить Собавить орело 3       1       1       Добавить Собавить орело 3       1       1       Добавить Орело 3       1       1       Добавить Орело 3       1	системы	орелок	1	2	3	4	5	6	орелок
a underbook is paudofonasen is paudofonasen papen 6 papen 6 papen 2 papen 6 papen 6 papen 6 papen 6 papen 7 papen 7 papen 7 papen 7 papen 8 papen 8 papen 9 papen 9 p	KOB	1	1000	10001	1000	1000	1000	1000	
as paux/openno.com       4		2			1000		1000		Добавить
и радиональнатро рале 2 рале 2 рале 3 рале 4 рале 4 рале 4 рале 5 рале 3 рале 4 рале 4 рале 4 рале 4 рале 5 рале 5 рале 4 рале	оков	2			10		10	10	Добавить
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	иатур	3						1000	Добавить
ne 2       5       1       Добавить         ne 3       6       1       Добавить         ne 4       7       1       Добавить         ne 5       9       1       Добавить         3       1       1       Добавить         9       1       1       Добавить         9       1       1       Добавить         10       1       1       Добавить         11       1       1       Добавить         12       V       V       V         ликансково       13       1       Добавить         13       1       1       Добавить         14       1       Добавить       16         15       1       1       Добавить         16       1       Добавить       16		4			10		17	100	Добавить
6       7       1       0.668errb         nee 4       7       1       0.668errb         nee 5       8       1       0.668errb         0       1       0.668errb         9       1       0.668errb         0       1       0.668errb         0       1       0.668errb         10       1       0.668errb         12       V       V       V         13       1       0.668errb         14       1       0.668errb         15       1       0.668errb         16       1       0.668errb		5			100			0	Добавить
Asia       7       1		6					17	100	Добавить
pene 5       6       7       Addaents         sc PRS       9       7       Addaents         sc PRS       10       7       Addaents         sc MS       11       7       Addaents         sc MS       11       7       Addaents         sc MS       11       7       Addaents         sc Ms Agarwace       13       7       Addaents         sc Ms Agarwace       13       7       Addaents         sc Ms Agarwace       14       7       Addaents         sc Ms Agarwace       15       7       Addaents         16       7       Addaents       16       7	4	7				E	Ē	100	Добавить
BB3W ta GPRS wi HakeHephak Homepoo       9       0		8		1	100	F	D	(m)	Лобавить
BR3M       10		9	-	E	100	199	1	1273	Добавить
a GPRS is MS in Haxeephase Homeppa tookmust online is MS is		10		1	100	(III)	100	100	Добавито
a SMS a SMS		11						1000	Дооавить
Tromus Larrence tomus Larrence total column and the column and t	W HOMEDOR	12		1000	100	100		100	Доравить
eu sodumusi online	иков	12			V		V	V	Удалить
eu iodorninine 14 15 2000 2000 200 200 200 200 200 200 200		13			12	1	13	0	Добавить
odGerrusi online		14					12	177	Добавить
16 Добавить		15						1000	Добавить
		16			1			100	Добавить
d.									
	4								
	urry a Nit 1								
2212 # 0	+								
3712 # Donema Nº 1 3712 > com 4									
37.12 #∏onemva№1 37.12 > com + 37.12 <-com 00K	00K								
712 # Польтка № 1 712 2 00m 4 712 < com: 00K	00K								

Рисунок 22. Раздел «Настройка радиобрелоков»

## Настройки радиоклавиатур

Радиоклавиатура служит для управления разделами (снятие и постановка под охрану), отправки ручных тревог и индикации состояния панели.

Добавление новой радиоклавиатуры

Для добавления клавиатуры в радиосистему нажмите на кнопку **Добавить** (рис. 23) и удерживайте на клавиатуре цифру 1.

Успешно добавленная клавиатура отображается в данном разделе зелёным цветом.

Настройка радиоклавиатуры

Настройка клавиатуры осуществляется в разделах:

- «Общие настройки» настройте режимы работы тревожных кнопок, а также блокировку клавиатуры;
- «Настройка разделов» назначьте разделы на кнопку «EXIT/ BbIXOД», а также укажите, требуется ли выключать сирену и зуммер при нажатии кнопки «Отмена»;
- «Коды» задайте коды доступа пользователей для управления с клавиатуры.

Работа с радиоклавиатурой

Индикация, выводимая на клавиатуру, приведена в разделе «Внешняя индикация» на странице 14.

При постановке раздела под охрану кодом пользователя формируется событие 402.3 — «Взятие раздела под охрану», где в качестве номера раздела указывается порядковый номер раздела, а в качестве номера зоны — порядковый номер кода пользователя (см. раздел «Коды»).

При снятии раздела с охраны кодом пользователя формируется событие 402.1 — «Снятие раздела с охраны». Принцип присвоения номера раздела и зоны — аналогичный.

При постановке разделов на охрану нажатием кнопки «Выход» формируется событие 408.3 — «Быстрое взятие под охрану»с номером раздела, встающим на охрану и зоной, соответствующей порядковому номеру клавиатуры.

При нажатии на тревожные клавиши радиоклавиатуры, в историю формируется событие с номером раздела – «О», зоны – номером радиоклавиатуры.



Обратите внимание, что панель формирует события восстановления тревожных кнопок.

Удаление неиспользуемой радиоклавиатуры

Для удаления радиоклавиатуры выберите её в списке и воспользуйтесь кнопкой **Удалить**. После удаления клавиатура будет отображаться в данном разделе красным цветом.

í Настройка "Контакт GSM-10" v 1.	25.85	
Файл Соединение Панель Нас	стройки Помощь	
🏟 🔩 🖾 🖾 🛤 过		
Системне собития     Системне собития     Системне собития     Системне собития     Системне собития     Настройка разилобо системы     Карта системна     Настройка БРЯS     Настройка БРЯS     Настройка БРЯS     Настройка БРЯS     Настройка СВЯЗ     Настройка СВЯЗ     Настройка СВЯЗ     Настройка СВЯЗ     Настройка ПАПА     Карта системна дитемкое     История     Лиапазоны     Журнал событий опline	Клавиатура №1 • Добенть Клавиатура №2 • Добенть Клавиатура №3 • Добенть Клавиатура №4 • Добенть Клавиатура №5 • Цаанть Клавиатура №6 • Добенть	
16.01.2017 15:42:04 -> com: +l		
16.01.2017 15:42:04 <- com: ODK 16.01.2017 15:42:09 GET:[49z2090], INT:	1.076)	Сохранить
COM3 VER	R 14.010.054 Рабочий Рабочий 0% IMEE: 865905020018630	

Рисунок 23. Раздел «Настройки радиоклавиатур»

## Радиореле

Радиоканальное реле «RCR» служит для увеличения количества выходов панели. Реле имеет 1 выход для подключения исполнительных устройств, а также 1 выход для подключения дополнительного шлейфа типа «сухие контакты».

К панели можно одновременно подключить до 5 радиореле.

## Добавление нового радиореле

Для добавления радиореле в радиосистему нажмите на кнопку **Добавить** (рис. 24) и переведите его в режим добавления (см. документацию на реле).

Успешно добавленное реле отображается в данном разделе зелёным цветом.

## Удаление радиореле

Для удаления радиореле выберите его в списке и воспользуйтесь кнопкой **Удалить**. После удаления реле будет отображаться в данном разделе красным цветом.



Рисунок 24. Раздел «Радиореле»

## Настройка радиореле

После добавления нового радиореле произведите его настройку. Для этого перейдите во вкладку «Радиореле» → «Радиореле 1...5».



Вкладки «Радиореле 1...5» недоступны, пока не считана информация о подключенных реле, а также, если реле не добавлено в радиосистему.

### Номер раздела, к которому относятся шлейф и тампер

Укажите номер раздела, в котором будет формироваться тревога при вскрытии корпуса реле и срабатывании подключённого к реле проводного шлейфа.

#### Шаблоны настроек

После настройки реле создайте шаблон настроек и используйте его для быстрой настройки других радиореле.

## Реле 1...6

К «RCR» может быть подключена релейная плата расширения с 5 выходами. Таким образом, на вкладке «Реле 1» производится настройка основного выхода радиореле, а на вкладках «Реле 2...6» - настройка выходов релейной платы (если она подключена).

Принцип работы реле заключается в изменении состояния его выхода при указанном событии в системе (задержка на вход/выход, тревога и подобное). Таким образом, чтобы задать реакцию на событие, кликните левой кнопкой мыши в соответствующей области напротив интересующего события и номера раздела, и выберете необходимую реакцию выхода реле.

### Легенда

В данной области приводится справочная информация с описанием всех возможных вариантов работы выходов реле.

### Текущее состояние реле

Отображается состояние реле на момент последнего обмена данными между радиореле и панелью.

### Состояние реле при потере связи с панелью

Укажите состояние выхода реле, если оно по какой-то причине потеряло связь с панелью.

### Начальное состояние реле при восстановлении питания

В случае временного нарушения питания реле, после восстановления питания, его выход примет указанное состояние.

## Прочитать/записать текущее состояние

Данные кнопки предназначены только для чтения/записи параметра **Текущее состояние реле**, и не могут быть использованы для записи/ чтения остальных настроек данного раздела.



Будьте внимательны при подключении исполнительных устройств к выходам реле. В зависимости от выбранной схемы подключения, устройство будет либо выключено, любо включено при исходном состоянии выхода реле (см. рис. 25).



Рисунок 25. Примеры подключения исполнительных устройств к радиореле



Рисунок 26. Раздел «Радиореле» → «Радиореле 2»
### Коды

Постановка и снятие с охраны при помощи клавиатур производится персональными четырёхзначными кодами пользователей.



Если постановка разделов под охрану произведена успешно, то зуммер клавиатуры подает длительный сигнал и изменяется индикация состояния разделов. При снятии с охраны сигнал не подается, но так же изменяется индикация разделов.

Персональный код позволяет, в частности, идентифицировать, каким пользователем производилось снятие объекта с охраны.

В разделе (рис. 27) настраиваются коды доступа пользователей для управления с любой клавиатуры. Возможно назначение до 10 кодов пользователей.

Помимо кодов пользователей в данном разделе задается **Код для программирования**, который используется для изменения кодов пользователей через клавиатуру.



Поддерживаются четырёхзначные коды доступа, в которых каждая цифра может принимать значение от 0 до 9.

Избегайте использования простых и легко предсказуемых кодов, таких как ваш номер телефона, адрес или сочетание цифр 0000, 1234.

Не сообщайте свой код третьим лицам.

Храните код в надежном месте, а лучше запомните его.

Изменение кода для программирования

В текстовом поле **Код для программирования** новый укажите четырёхзначный код.

Доступные команды клавиатуры (изменение кодов, номера объекта и подобное) приведены в разделе «Автономная настройка».

#### Добавление нового кода пользователя

Для создания кода введите вновь создаваемый код в поле Код.

В таблице кодов:

- **№** порядковый номер кода в системе;
- Код укажите уникальный четырёхзначный код пользователя;
- Номера разделов флажками отметьте разделы, которыми управляет данный код;
- Снятие под принуждением установите флажок, если данный код используется в качестве «кода снятия под принуждением».



Если преступник, угрожая, требует снять объект с охраны, то, используя «код снятия под принуждением», вы не только снимаете объект с охраны, но и передаёте на пульт охраны тревогу. Тревожная индикация при этом на объекте не производится.

Постановка под охрану таким кодом производится в обычном режиме.

Номер коду пользователя присваивается автоматически и служит для идентификации пользователя, производившего снятие/постановку разделов под охрану.

Изменение кода пользователя

Для изменения кода выберите его в списке и впишите новый код вместо него.

#### Поведение при вводе кода пользователя

В зависимости от того, в каком состоянии находились разделы, которыми управляет данный код, будут производится различные действия:

- Все выбранные разделы сняты с охраны происходит их постановка под охрану;
- Все выбранные разделы взяты под охрану происходит их снятие с охраны;
- Лишь часть разделов находится под охраной происходит снятие этих разделов с охраны;
- Лишь часть разделов снята с охраны происходит снятие остальных разделов с охраны.

При взятии разделов под охрану после ввода кода пользователя, в том числе кода, используемого под принуждением, формируется событие 402.3 – «Взятие раздела под охрану».

При снятии разделов с охраны (кроме кода, используемого под принуждением) в историю панели записывается событие 402.1 – «Снятие раздела с охраны».

При снятии разделов с охраны кодом, используемым под принуждением, формируется событие *121.1* – *«Снятие под принуждением»*.

События в качестве Раздела содержат номер раздела, который поставили или сняли с охраны, а в качестве Зоны — порядковый номеру кода пользователя.

🇌 Настройка "Контакт GSM-10" v 1.2	2.5.85										X
Файл Соединение Панель Нас	тройки	Помоц	ць								
🗼 🔩 🔛 🔛 🗖 😹 🗎	4	×									
- Общие настройки	Кодь	•									
- Системные события	Кодд	ия прогр	аммиро	рыныя	1111						
- Характеристики радиосистемы	* K 00	0.09.000	паммы	пования	исполь:	зиется п	NO LISMA	чнениа	насторек с клавиатиры		
Настройка разделов		Annihos	ben und		, ionesies	03010/12			naorpoort o triabilar gpor		
<ul> <li>Настройка идейфов</li> </ul>	* коді	ы исполь	зуются	для пос	тановки	«/снятия	i c oxpai	ны.			
Настройка радиобрелоков											
Настройки радиоклавиатур					Томера	раздело	DB _		Снятие под		
<ul> <li>Радиореле</li> </ul>	Nº	Код	1	2	3	4	5	6	принуждением		
- Радиореле 1	1	1234	$\checkmark$			<b>1</b>		1			
- Радиореле 2	2	9999	1						<b>V</b>		
Радиореле 3	3	1234	127		1277	1					
Рациореле 4	4	0000	1								
Колы	5	0000	177		10	防					
Каналы связи	6	0000			100						
— Настройка GPRS	7	0000	1	1777	1	1					
– Настройки SMS	8	0000		1							
Настройки инженерных номеров	9	0000		177	10	10	177	1			
Карта состояния датчиков	10	0000	1		C						
История											
— Дианазоны — Жириза событий opline	* 24-4	асовой р	аздел н	не имеет	кодал	останов	ки/снят	ия.			
striggt fast obsolution of mile											
-	-										
.01.2017 12:35:23 -> com: +l											
01.2017 12:35:23 <- com: 00K	0001										💕 Очисті
.01.2017 12:35:26 GET:[4920590], INT:[	[-063]										Coverance
											<ul> <li>Сохранин</li> </ul>
COM3 VER	14.010.0	54	Pat	очий		Рабо	очий		0%	IMEI: 865905020018630	

Рисунок 27. Раздел «Коды»

#### Каналы связи

После того, как произошло некоторое событие, оно записывается в историю, и производится попытка передать его в мониторинговое программное обеспечение по предварительно настроенным каналам связи.

#### Общие сведения

**Канал связи** — способ (технические средства + среда) передачи информации от панели приёмнику событий определённого типа.

Направление — объединение каналов связи, призванное увеличить вероятность доставки информации получателю в случае выхода из строя одного из каналов направления.

Каналы связи объединяются в направление при помощи переключателя «ИЛИ», а направления разделяются между собой при помощи переключателя «И».



Принято выделять «Онлайн» каналы связи, которые обеспечивают постоянное соединение панели с мониторинговым программным обеспечением и позволяют в режиме реального времени оценить состояние канала связи.

Переключение между каналами одного направления происходит только в том случае, если попытка передачи по более приоритетному каналу закончилась неудачей.



Например, при такой конфигурации, которая показана на рис. 28, переход к каналу связи номер 2 первого направления произойдет только в том случае, если передача по каналам GPRS-Online и Contact ID через цифровой канал GSM невозможна.

Если ни одним из каналов связи не удается произвести передачу информации по текущему направлению, то возможно различное поведение:

#### Оставаться в одном направлении до передачи всех событий

В этом случае будет производится перебор каналов связи данного направления до тех пор, пока все непереданные события будут отправлены.

# Переходить на следующее направление при переборе всех каналов в текущем

После достижения последнего канала связи из данного направления и неудачной попытки отправить непереданные события передача будет вестись по следующему направлению из списка.

#### Настройка каналов связи

Для использования «Онлайн» каналов связи установите флажок в поле **Включить GPRS online (TCP/IP) через SIM**. При этом остальные каналы связи становятся резервными и используются только при обрыве Online-соединения.

В настройках каждого используемого канала связи указываются следующие параметры соединения:

- Тип выберите канал связи, по которому панель будет передавать данные;
- Номер телефона укажите номер телефона пультового оборудования, на который будут передаваться данные по данному каналу связи.

Виды каналов связи

Панель допускает использование следующих видов каналов связи:

#### GPRS online (TCP/IP) через SIM

Служит для передачи событий по протоколу TCP/IP через GSM GPRS в мониторинговое программное обеспечение.

При использовании данных видов каналов связи панель соединяется с сервером мониторингового программного обеспечения и удерживает связь.

События передаются сразу же после записи в историю.

#### GPRS-offline IP1/2

Служит для передачи событий по протоколу TCP/IP через GSM GPRS в мониторинговое программное обеспечение.

При использовании данных видов каналов связи панель соединяется с сервером мониторингового программного обеспечения **только** для передачи событий, и после успешной передачи разрывает соединение.

#### ContactID через цифровой канал GSM

Служит для передачи событий на центральную мониторинговую станцию (ЦМС) «Контакт» или в мониторинговое программное обеспечение через GSM-модем по цифровому каналу CSD сети GSM. ЦМС обрабатывает полученное сообщение и отправляет его на пульт охранного предприятия по протоколу Surgard.

#### SMS - SIM

Служит для передачи событий собственнику в виде SMS-сообщения. Правила составления сообщения задаются в разделе «Настройки SMS» программы настройки.

#### SMS на inet-сервер

Служит для передачи событий в мониторинговое программное обеспечение через GSM-модем в виде SMS-сообщения в формате ContactID.

В качестве идентификатора объекта используется код объекта.



Рисунок 28. Раздел «Каналы связи»

## Настройка GPRS

Раздел служит для настройки параметров подключения к точке доступа APN для SIM-карты, установленной в панель, и для определения основного и резервного сервера монигорингового ПО (рис. 29).

Для основного и резервного сервера монигорингового программного обеспечения укажите параметры TCP/IP-соединения для каналов GPRS-offline/online:

- ІР-адрес сервера 1 (2) ІР-адрес сервера для передачи данных;
- Порт сервера 1 (2) порт сервера для передачи данных;
- Пароль для идентификации через GPRS 1 (2) пароль, необходимый для передачи данных в мониторинговое ПО.

#### Пауза между попытками установить GPRS соединения

Установите значение паузы, выдерживаемой панелью при попытке подключиться по каналу Online. В это время данные могут быть переданы по каналам связи Offline (см. раздел «Каналы связи»).

#### Режим сжатия данных по GPRS

Если в истории панели находится несколько непереданных событий, то они отправляются в одном пакете. Это уменьшает трафик.

#### Время ожидания подключения к серверу

Задайте время, отведённое панели для подключения к серверу мониторингового ПО. Если в указанное время не удалось произвести подключение, произойдёт перезагрузка GSM-модема.

Укажите настройки используемых сотовых сетей вашего региона:

- Номер телефона GPRS номер активации GPRS (как правило, \*99#);
- Точка доступа GPRS имя хоста;
- Имя пользователя GPRS имя пользователя;
- Пароль пользователя GPRS используемый пароль.



Узнайте корректные настройки APN у оператора сотовой связи.



Рисунок 29. Раздел «Настройка GPRS»

## Настройки SMS

При использовании канала **SMS - SIM** требуется задать правило преобразования стандартного машиночитаемого сообщения ContactID в воспринимаемый человеком вид.

Сообщения формируется из небольших фрагментов текста, которые хранятся в текстовом файле и изменяются в данном разделе.



Сообщение 0106181139000005 сложно воспринимать, и его следует перевести к виду «Тревога сработал тампер панели».

Заводские настройки позволяют использовать SMS для пользователя без дополнительной настройки. В том случае, если требуется уточнить какое-либо событие, выберите его из списка и введите новое сообщение.



Возможно редактировать только поля на вкладке «Пользовательские SMS».

Введенное в данном разделе слово/фраза сохранится в программе настройки даже после выхода без сохранения.

#### Перевести на латиницу

Для увеличения ёмкости одного SMS-сообщения, совместимости со старыми моделями телефонов и сокращения затрат на отправку текстовых сообщений возможно производить их транслитерацию. При этом русские буквы заменяются на схожие по звучанию латинские.



После транслитерации сообщение «Тревога сработал тампер панели» примет вид «Trevoga srabotal tamper paneli».

#### Загрузить SMS

Воспользуйтесь для загрузки списка сообщений из текстового файла.

#### Сохранить SMS

Воспользуйтесь для загрузки списка сообщений в текстовый файл для последующего использования или изменения в текстовом редакторе.

аные SMS гчик 01 гчик 02 гчик 03 гчик 04 гчик 05 гчик 06	Пользовате Дат Комната Прихожая Холл Детсткая Кухня	ельские SMS НИКИ Датчик 17 Датчик 18 Датчик 19 Датчик 20	датчиқ17 датчик 18 датчик 19	Брелок 01 Брелок 02 Брелок 03	10КИ Отец Мать	Разд Раздел 1 Раздел 2	<b>1елы</b> раздел № 1 раздел № 2	Шлей Шлейф 1 Шлейф 2	<b>1фры</b> шлейф 1 шлейф 2	
тчик 01 тчик 02 тчик 03 тчик 04 тчик 05 тчик 06	<b>Датч</b> Комната Прихожая Холл Детсткая Кухня	<b>НИКИ</b> Датчик 17 Датчик 18 Датчик 19 Датчик 20	датчиқ 17 датчик 18 датчик 19	Брелок 01 Брелок 02 Брелок 03	Отец Мать	Разд Раздел 1 Раздел 2	<b>1елы</b> раздел№1 раздел№2	<b>Шлей</b> Шлейф 1 Шлейф 2	<b>1фы</b> шлейф 1 шлейф 2	
гчик 01 гчик 02 гчик 03 гчик 04 гчик 05 гчик 06	Комната Прихожая Холл Детсткая Кухня	Датчик 17 Датчик 18 Датчик 19 Датчик 20	датчик/17 датчик 18 датчик 19	Брелок 01 Брелок 02 Брелок 03	Отец Мать	Раздел 1 Раздел 2	раздел № 1 раздел № 2	Шлейф 1 Шлейф 2	шлейф 1 шлейф 2	
тчик 02 тчик 03 тчик 04 тчик 05 тчик 05	Прихожая Холл Детсткая Кухня	Датчик 18 Датчик 19 Датчик 20	датчик 18 датчик 19	Брелок 02 Брелок 03	Мать	Раздел 2	раздел № 2	Шлейф 2	шлейф 2	
гчик 03 гчик 04 гчик 05 гчик 06	Холл Детсткая Кухня	Датчик 19 Датчик 20	датчик 19	Брелок 03	Com					
гчик 04 гчик 05 гчик 06	Детсткая Кухня	Датчик 20	20		CDIN	Раздел 3	раздел № 3			
тчик 05 тчик 06	Кухня	2201 S262	датчик 20	Брелок 04	Дочь	Раздел 4	раздел № 4	Клави	атуры	
тчик Об		Датчик 21	датчик 21	Брелок 05	брелок 5	Раздел 5	раздел № 5	Клавиатура 1	клавиатура 2	
0000022	датчик б	Датчик 22	датчик 22	Брелок Об	брелок б	Раздел 6	раздел № 6	Клавиатура 2	клавиатура 2	
тчик 07	датчик 7	Датчик 23	датчик 23	Брелок 07	брелок 7	Ko	лы	Клавиатура З	клавиатура 3	
тчик 08	датчик 8	Датчик 24	датчик 24	Брелок О8	брелок 8		Отец	Клавиатура 4	клавиатура 4	
тчик 09	датчик 9	Датчик 25	датчик 25	Брелок 09	брелок 9	Код 02	Мать	Клавиатура 5	клавиатура 5	
тчик 10	датчик 10	Датчик 26	датчик 26	Брелок 10	брелок 10	Код 03	Сын	Клавиатура 6	клавиатура 6	
тчик 11	датчик 11	Датчик 27	датчик 27	Брелок 11	брелок 11	Код 04	Дочь			
тчик 12	датчик 12	Датчик 28	датчик 28	Брелок 12	брелок 12	Код 05	код 5	Радис	реле	
гчик 13	датчик 13	Датчик 29	датчик 29	Брелок 13	брелок 13	Код 06	код б	Реле 1	реле 1	
тчик 14	датчик 14	Датчик 30	датчик 30	Брелок 14	брелок 14	Код 07	код 7	Реле 2	реле 2	
гчик 15	датчик 15	Датчик 31	датчик 31	Брелок 15	брелок 15	Код 08	код 8	Реле 3	реле 3	
Датчик 16 💡	датчик 16	Датчик 32	датчик 32	Брелок 16	брелок 16	Код 09	код 9	Реле 4	реле 4	
						Код 10	код 10	Реле 5	реле 5	
T' T' T' T' T' T' T'	чик 09 чик 10 чик 12 чик 13 чик 13 чик 14 чик 15	ник 09 датчик 9 ник 10 датчик 10 ник 11 датчик 11 ник 12 датчик 12 ник 13 датчик 12 ник 14 датчик 14 ник 15 датчик 15 ник 16 датчик 16	инс. 09         датчик. 9         Датчик. 25           инс. 10         датчик. 10         Датчик. 26           инс. 11         Датчик. 27         Датчик. 26           инс. 12         Датчик. 27         Датчик. 27           инс. 12         Датчик. 27         Датчик. 27           инс. 12         Датчик. 27         Датчик. 28           инс. 13         Датчик. 12         Датчик. 28           инс. 14         датчик. 13         Датчик. 30           инс. 15         Датчик. 15         Датчик. 31           инс. 16         датчик. 16         Датчик. 32	инстор         Датчик. 29         Датчик. 25         датчик. 25         датчик. 25           инстор         датчик. 10         Датчик. 26         датчик. 26         датчик. 27           инстор         датчик. 10         Датчик. 27         датчик. 27         датчик. 27           инстор         датчик. 12         Датчик. 12         Датчик. 24         датчик. 27           инстор         датчик. 13         Датчик. 24         датчик. 29         датчик. 29           инстор         датчик. 14         Датчик. 30         датчик. 30         датчик. 30           инстор         датчик. 15         Датчик. 31         датчик. 31         датчик. 31           инстор         датчик. 15         Датчик. 32         датчик. 32         датчик. 31           инстор         датчик. 16         датчик. 32         датчик. 32         датчик. 32	we.03         датчек.9         Датчек.25         датчек.25         датчек.25         Брелок.09           we.10         датчек.10         Датчек.26         датчек.26         Брелок.10           we.11         датчек.10         датчек.27         датчек.27         Брелок.10           we.11         датчек.12         датчек.28         датчек.27         Брелок.11           we.12         датчек.13         датчек.28         датчек.28         Брелок.13           we.13         датчек.13         датчек.29         датчек.29         Брелок.13           we.14         датчек.14         датчек.20         датчек.23         Брелок.14           we.15         датчек.31         датчек.32         датчек.33         Брелок.15           we.15         датчек.32         датчек.32         датчек.33         Брелок.15           we.16         датчек.32         датчек.32         Брелок.16	инс.09         датчик.9         Датчик.25         датчик.25         Брелок.09         Брелок.9           инс.10         датчик.26         датчик.25         Брелок.10         Брелок.10         Брелок.10           инс.11         Датчик.26         датчик.27         Брелок.21         Брелок.11         Брелок.11           инс.12         Датчик.21         Датчик.22         датчик.27         Брелок.11         Брелок.11           инс.12         Датчик.23         Датчик.28         датчик.27         Брелок.10         Брелок.11           инс.12         Датчик.31         Датчик.29         датчик.28         Брелок.13         Брелок.13         Брелок.13           инс.14         Датчик.13         Датчик.29         датчик.30         Брелок.14         Брелок.14         Брелок.14           инс.14         Датчик.15         Датчик.31         датчик.31         Брелок.15         Брелок.15         Брелок.15           инк.15         датчик.16         Датчик.32         датчик.32         Брелок.16         Брелок.16           инк.16         Датчик.16         Датчик.32         датчик.32         Брелок.16         Брелок.16	инс.09         датчик.25         датчик.25         датчик.25         Брелок.09         брелок.99         Код.02           инс.10         датчик.10         Датчик.26         датчик.26         Брелок.10         брелок.10         Код.03           инс.11         Датчик.27         датчик.27         Датчик.27         Брелок.10         брелок.11         Код.03           инс.12         датчик.11         Датчик.27         датчик.27         Брелок.11         брелок.11         Код.04           инс.12         датчик.13         Датчик.29         датчик.27         Брелок.13         брелок.13         Код.04           инс.13         датчик.13         Датчик.29         датчик.29         Брелок.13         брелок.13         Код.06           инс.13         датчик.14         Датчик.30         датчик.30         Брелок.13         брелок.14         Код.07           инс.15         датчик.15         Датчик.31         датчик.31         Брелок.15         брелок.15         Код.08           инк.15         датчик.16         Датчик.32         датчик.32         Брелок.16         брелок.16         Код.09           инк.15         датчик.16         Датчик.32         датчик.32         Брелок.16         Код.09         Код.10	инс.09         датчик.29         датчик.25         датчик.25         релок.09         брелок.09         брелок.09         Код.02         Мать           инс.10         датчик.26         датчик.26         датчик.26         Брелок.10         брелок.10         Код.02         Мать           инс.11         Датчик.26         датчик.26         Брелок.10         брелок.10         Код.03         Сын           инс.11         Датчик.27         датчик.27         Брелок.10         брелок.11         Код.04         Дочь           инс.12         Датчик.23         датчик.28         Брелок.13         брелок.13         Код.05         код.5           инг.13         датчик.13         Датчик.29         датчик.29         Брелок.13         брелок.14         Код.06         код.6           инг.14         датчик.15         Датчик.30         датчик.30         Брелок.14         брелок.14         Код.07         код.08         код.7           инг.15         датчик.15         Датчик.31         датчик.32         Брелок.15         брелок.15         Код.08         код.9           инг.15         датчик.16         Датчик.32         датчик.32         Брелок.16         брелок.16         Код.9         код.9           инг.16         Датчик.32<	инс.09         датчик.25         датчик.25         релок.09         брелок.09         брелок.99         Код.02         Мать         Клавинатура 5           инс.10         датчик.10         Датчик.25         датчик.26         Брелок.10         брелок.10         Код.03         Сен         Клавинатура 5           инс.11         Датчик.25         датчик.27         датчик.27         Брелок.10         брелок.10         Код.03         Сен         Клавинатура 5           инс.12         датчик.23         датчик.27         датчик.27         Брелок.11         брелок.10         Код.04         Дочь         Радиис.           инг.12         датчик.23         датчик.28         Брелок.13         брелок.13         Код.05         код.05         код.05         Радиис.           инг.13         датчик.14         датчик.23         датчик.33         брелок.13         брелок.14         Код.05         код.65         Радиис.           инг.14         датчик.15         датчик.31         датчик.31         Брелок.15         брелок.15         Код.05         код.7         Рал.2           инг.15         датчик.15         датчик.32         датчик.32         Брелок.15         брелок.16         Код.05         код.9         Рел.6.3           инг.16	чик.09         датчик.25         датчик.25         брелок.09         брелок.09         Код 02         Мать         Клавинатура 5         клавинатура 5           чик.10         датчик.26         датчик.25         брелок.09         брелок.10         Код 02         Мать         Клавинатура 5         клав

Рисунок 30. Раздел «Настройки SMS»

#### Настройки инженерных номеров

Инженерные номера используются для указания списка лиц, имеющих доступ к настройке панели через CSD-соединение (GSM-сеть).

В разделе (рис. 31) указываются номера телефонов из «белого» списка, с которых может производится подключение и настройка.



Настройка через CSD-соединение возможна только при использовании специального оборудования (модемов) и программного обеспечения компании «Ритм».

Для настройки панели только с определенных инженерных номеров заполните поля в этом разделе номерами телефонов в формате 8XXXXXXXX или +7XXXXXXXXX и установите флажок **Флаг** включения инженерных номеров.



Для запрета удалённой настройки панели через CSD-соединение введите в любое поле заведомо неверный номер (например, цифру 1) и установите флажок **Флаг** включения инженерных номеров.



Если в момент входящего звонка с разрешённого номера установлено соединение GPRS, то оно разрывается.



Если номер не определён, то панель снимает трубку на 2 секунды, после чего разрывает соединение.

í Настройка "Контакт GSM-10" v 1.	.2.5.85						
Файл Соединение Панель Нас	стройки Помоц	ĮЬ					
	Инженерные	номера					
- Системные события		concernation and and and and and and and and and an					
- Характеристики радиосистемы		ключения инженерны	х номеров				
— Настройка разделов		Номера					
<ul> <li>Настройка радиодатчиков</li> </ul>		7011110000					
<ul> <li>Настройка шлейфов</li> </ul>	Номер І	+/911112233					
Настроика радиоврелоков	Herror 2	00112222244					
<ul> <li>Настроики радиоклавиатур</li> <li>А. Разиореле</li> </ul>	помер 2	03112223344					
- Радиореле 1	Homen 3						
- Радиореле 2							
— Радиореле 3	Номер 4						
- Радиореле 4							
Радиореле 5	Номер 5						
Канады связи							
- Настройка GPRS							
— Настройки SMS							
Настройки инженерных номеров							
<ul> <li>Карта состояния датчиков</li> </ul>							
- Диапазоны							
Журнал событий online							
17.01.2017 14:32:48 # Попытка № 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17.01.2017 14:32:48 -> com: +l							🔮 Очистить
17.01.2017 14:32:48 <- com: UUK							Соурания
							+ Сомранить
COM3 VE	R 14.010.054	Рабочий	Рабочий	0%	1	IMEI: 865905020018630	18

Рисунок 31. Раздел «Настройки инженерных номеров»

#### Карта состояния датчиков

При настройке радиосистемы требуется выбирать место установки радиодатчика таким образом, чтобы было обеспечено хорошее качество приёма радиосигнала.

Данный раздел служит для определения качества радиопокрытия и текущего состояния устройств (рис. 32).

Цветами кодируются следующие состояния:

Цвет поля	Состояние
	Нормальное состояние
	Сработка (зоны, дополнительного шлейфа или тампера)
	Устройство было удалено
	Устройство потеряно

В качестве уровня сигнала выводится коэффициент ослабления сигнала.



Качество связи по радиоканалу обратно пропорционально ослаблению уровня сигнала.



Значения до -80 dBm (например: -25 dBm, -50 dBm, -60 dBm) означают хорошее качество сигнала.

Значение более -100 dBm означает низкое качество сигнала.



Для улучшения качества сигнала необходимо изменить положения датчиков или положение антенн панели, либо подключить выносные антенны.

#### Номер

Порядковый номер радиодатчика в системе.

#### Основной

Состояние основной зоны датчика.

#### Тампер

Состояние датчика вскрытия корпуса устройства.

#### Шлейф

Состояние дополнительного шлейфа радиодатчика (если есть).

#### Заряд

Состояние АКБ датчика.

#### Ослабление

Коэффициент ослабления сигнала для антенны, рассчитанный по последней посылке от датчика (dBm).

#### Включить/выключить автоматическое обновление

Используйте кнопку для включения и отключения обновления в реальном времени информации о состоянии датчиков в данном разделе.



Рисунок 32. Раздел «Карта состояния датчиков»

#### История

Раздел (рис. 33) предназначен для просмотра истории, хранящейся в панели.



На каждой странице отображается по 32 события. Общее количество событий, сохраняемых в истории — 65536.

О каждом событии выводится следующая информация:

- № порядковый номер события (нумерация сквозная);
- Время дата и время события по встроенным часам;
- № объекта идентификационный номер панели (указывается на странице «Общие настройки»);
- Код код события ContactID;
- Т\В тип события (тревога или восстановление);
- Событие расшифровка события;
- Раздел номер раздела, в котором зафиксировано событие;
- Шлейф номер шлейфа (зоны), который фигурирует в событии;
- Посылка событие в виде кода ContactID;
- КС корректная ли контрольная сумма;
- Передано сведения о том, было ли передано событие;
- Каналы информация о том, через какие каналы связи было передано событие;

Для актуализации информации повторно прочитайте настройки данного раздела.

Для получения предыдущих 32 событий нажмите кнопку Назад.

#### Экспорт записей истории

Таблицу с историей можно сохранить на локальном компьютере в формате Excel (\*.xls).

Для этого нажмите кнопку Экспорт в Excel открытой страницы истории.

Возможно сохранить все записи, полученные в рамках данной сессии связи с панелью. Для этого нажмите кнопку Экспорт в Excel истории, прочитанной за данный сеанс связи.

Удаление истории

Для удаления истории из памяти панели воспользуйтесь кнопкой **Очистить**.



При удалении истории данные удаляются только из панели, в мониторинговом программном обеспечении история остаётся.

<ul> <li>Шощие настройки</li> <li>Системные события</li> </ul>	(Назад Вперед >			Эксг	орт в Ex	cel открытой стран	ницы истории	Экспорт в Ехсеl истории, прочитанной за данный сеанс связи					Очистить		
- Характеристики радиосистемы	N <sup>2</sup>	Время		Nº объек	та Код	T/B	Событие		Разде	лШлей	фПосылка	Ікс	Передано	Каналы	
Настроика разделов	704	01/01/	09 00:00:00	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Настроика радиодатчиков	703	01/01/	09 00:00:00	0106	305	Тревога	Перезагрузка с	истемы	0	000	010618130500000F	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Настроика шлеифов	702	01/01/	09 00:00:01	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Пастроика радиоорелоков	701	01/01/	09 00:00:00	0106	305	Тревога	Перезагрузка с	истемы	0	000	010618130500000F	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Пастроики радиоклавиатур	700	01/01/	09 00:00:01	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Дa	GPRS online SIM	
а гадиореле	699	01/01/	09 00:00:00	0106	305	Тревога	Перезагрузка с	истемы	0	000	010618130500000F	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Радиореле 1	698	12/01/	17 16:00:30	0106	602	Тревога	Автоматически	ітест	0	000	010618160200000F	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Падиореле 2	697	12/01/	17 15:17:22	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Гадиореле 3	696	12/01/	17 15:14:44	0106	139	Восстановление	BOCCT: Tpesora	(вскрытие тампера панели)	0	000	0106183139000003	Дa	Дa	GPRS online SIM	
Радиореле 4	695	12/01/	17 14:49:12	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Да	GPRS online SIM	
Радиореле 5	694	12/01/	17 14:06:59	0106	139	Восстановление	BOCCT: Tpesora	(вскрытие тампера панели)	0	000	0106183139000003	Дa	Да	GPRS online SIM	
Коды	693	12/01/	17 14:06:59	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Да	GPRS online SIM	
Каналы связи	692	12/01/	17 14:06:59	0106	139	Восстановление	BOCCT: Tpesora	(вскрытие тампера панели)	0	000	0106183139000003	Дa	Да	GPRS online SIM	
Настроика GPHS	691	12/01/	17 14:06:58	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	0	000	0106181139000005	Дa	Да	GPRS online SIM	
настроики 5м5	690	12/01/	17 14:02:01	0106	139	Восстановление	BOCCT Toesory	(вскрытие тампера панели)	0	000	0106183139000003	Ла	Ла	GPBS online SIM	
<ul> <li>Настройки инженерных номеров</li> </ul>	689	12/01/	17 14:02:01	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	ие тампера панели	n.	000	0106181139000005	Ла	Ла	GPBS online SIM	
Карта состояния датчиков	688	12/01/	17 13 58 33	0106	139	Восстановление	BOCCT TREBOR	(вскрытие тампера панели)	n.	000	0106183139000003	Ла	Ла	GPBS online SIM	
История	687	12/01/	17 13 35 45	0106	301	Тревога	Неисправность	сети 220	n.	000	0106181301000004	Ла	Ла	GPBS online SIM	
Диапазоны	686	01/01/	00.00.00.00	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	гие тампера панели	n.	000	0106181139000005	Ла	Ла	GPBS online SIM	
Журнал событий online	685	01/01/	00-00-00 00	0106	305	Тревога	Перезагризка с	истемы	0	000	010618130500000F	Ла	Ла	GPBS online SIM	
	684	01/01/	00-00-00 00	0106	139	Тревога	Тревога: вскры	ие тампера панели	n.	000	0106181139000005	Па	Па	GPBS online SIN	
	683	01/01/	00.00.00.00	0106	305	Тревога	Перезагризка с	истемы	ñ	000	010618130500000E	Па	Па	GPBS online SIN	
	682	01/01/	00.00.00.00	0106	139	Тревога	Тревоса: вскры	ие тампера панели	ñ	000	0106181139000005	Па	Па	GPBS online SIN	
	681	01/01/	00.00.00.00	0106	305	Тревога	Перезагризка с	истемы	ñ	000	010618130500000E	Па	Па	GPBS online SIN	
	680	12/01/	17131052	0106	301	Тревога	Неисправность	Certy 220	ů.	000	0106181301000004	Па	П.	GPBS online SIM	
	679	12/01/	17130802	0106	408	Восстановление	Быстровности		6	000	0106183408060000	Па	Па	GPBS online SIM	
	678	12/01/	17130802	0106	400	Восстановление	Быстрое воятие	Ha ovpany	5	000	010618340805000E	Пэ	Да	GPBS online SIM	
	677	12/01/	1712-09-02	0100	400	Poport pupp course	Europee porting		4	000	0100103400030000	0.5	0.5	GDDC online Clk	
	C7C	12/01/	17 12:00:02	0100	400	Восстановление	Быстрое взятие	Ha oxpany	9	000	0100103400040001	Да	Да По	GDDS online SIM	
	675	12/01/	17 12:00:02	0100	400	Восстановление	Быстрое взятие	Ha oxpany	2	000	0100103400030001	Да	<u>Да</u>	GDDS online SIM	
	674	12/01/	17 12:00:02	0100	400	Восстановление	Быстрое взятие	Ha oxpany	1	000	0100103400020002	Да	Да Пъ	GDDS online SIM	
	074	12/01/	17 13.00.02	0100	004	Терение	Алегрое взягие	na uxpany	0	000	0100103400010005	Да	Да	CDDC and a Clk	
	¢ 🗌	12/01/	17 13:07:52	0106	602	Тревога	Автоматически	TECT	U	000	010618160200000F	Да	да	GPHS online SIM	

Рисунок 33. Раздел «История»

### Диапазоны

Любое вновь возникшее событие записывается в историю панели. При этом зоной<sup>12</sup> кодируется информация о том, какой датчик/код пользователя/шлейф и подобное был при этом задействован.

В данном разделе (рис. 34) задаются диапазоны значений номеров зон для следующих устройств и параметров:

- Шлейфов;
- Брелоков;
- Датчиков;
- Клавиатур;
- Реле;
- Кодов пользователей;
- Удалённой постановки разделов (GPRS).



При внесении изменений в данном разделе требуется изменять только значения в графе «Начало». При этом значения в графе «Конец» будут изменяться автоматически.

<sup>12)</sup> При записи события в раздел «История», зоны отображаются в виде параметра «Шлейф».

🍓 Настройка "Контакт GSM-10" v 1.	2.5.85				
Файл Соединение Панель Нас	тройки Помощь				
	a 🔨				
Пощие настройки	Диапазоны				
- Системные события					
- Характеристики радиосистемы					
Настройка разделов		Начало	Конец		
Настроика радиодатчиков					
Настройка влачебразаков	Illes de l	101	102		
Настройки радиосрелоков	шленфы	101	102		
A Paquonene					
Радиореле 1	Брелоки	200	215		
- Радиореле 2					
Радиореле 3	Датчики	1	32		
- Радиореле 4					
Радиореле 5	Кравиатуры	70	75		
— Коды	To to brid Types				
- Каналы связи	_	1	(m)		
Настроика GPHS	Реле	60	03		
- Настройки инженерных номеров					
Капта состояния датчиков	Коды пользователя	1	10		
История					
Диапазоны	Удаленная постановка	0			
- Журнал событий online					
	4				
				on an	
17.01.2017 15:33:52 # Попытка № 1					
17.01.2017 15:33:52 -> com: +0rder 17.01.2017 15:33:52 -> com: 0005.0001.0	10C8 0046 0041 0001 00000K				• Очистить
11.01.2017 10.00.02 <* com: 0060,0001,0	0000,0040,0041,0001,00000N				Сохранить
			1.0		* Costanaio
COM3 VEF	14.010.054 Рабочий	Рабочий	0%	IMEI: 865905020018630	

Рисунок 34. Раздел «Диапазоны»

## Журнал событий online

Раздел предназначен для отображения в реальном времени событий, формируемых датчиками, брелоками и клавиатурами, подключенными к панели (рис. 35).



События передаются в реальном времени и не сохраняются в памяти панели. Таким образом, после перезагрузки панели данный раздел будет пуст (при отсутствии новых событий).

#### Установить/разорвать связь с панелью

Используйте кнопку для включения и отключения обновления в реальном времени информации в данном разделе.

Экспорт записей

Таблицу с историей можно сохранить на локальном компьютере в формате Excel (\*.xls).

Для этого нажмите кнопку Экспорт истории в Excel.

Удаление записей

Для удаления истории воспользуйтесь кнопкой **Очистить таблицу** истории.

О каждом событии выводится следующая информация:

- № порядковый номер события (нумерация сквозная);
- Время события дата и время события по встроенным часам;
- Тип устройства устройство, фигурирующее в событии;
- Номер устройства порядковый номер устройства на соответствующей странице («Настройка радиодатчиков/ радиобрелоков/радиоклавиатур»);
- Тип события тип события (автотест, тревога или восстановление);
- Событие расшифровка события;
- Ослабление сигнала коэффициент ослабления сигнала для антенны, рассчитанный по последней посылке от датчика (dBm).

🛸    🔜 🔛   🔜 🙈   🖾	1	×					
<ul> <li>Общие настройки</li> </ul>	Журн	ая событий online	17.1			100 N	
- Системные события	Уст	ановить связь с панелы	э 🤅 Экспорт и	стории в Ехсеі	Очистить таблицу ис	тории	
<ul> <li>Характеристики радиосистемы</li> <li>Настройка разделов</li> </ul>	N <sup>2</sup>	Время события	Тип устройства	Номер устройства	Тип события	Событие	Ослабление сигнала, dBm
<ul> <li>Настройка расцелев</li> <li>Настройка расцелев</li> </ul>	534	17.01.2017 15:20:54	Датчик	6	Автотест		-70
Настройка шлейфов	535	17.01.2017 15:21:57	Датчик	32	Автотест		-81
Настройка радиобрелоков	536	17.01.2017 15:22:18	Датчик	1	Автотест		-81
Настройки радиоклавиатур	537	17.01.2017 15:22:37	Клавиатура	5	Автотест		-50
Радиореле	538	17.01.2017 15:23:49	Датчик	5	Автотест		-65
Радиореле 1	539	17.01.2017 15:24:12	Датчик	13	Автотест		-74
Радиореле 2	540	17.01.2017 15:24:44	Датчик	17	Автотест		-68
Радиореле 3	541	17.01.2017 15:24:47	Датчик	6	Автотест		-68
Радиореле 4	542	17.01.2017 15:26:12	Датчик	32	Автотест		-80
Радиореле 5	543	17.01.2017 15:26:32	Датчик	1	Автотест		-82
Коды	544	17.01.2017 15:26:33	Клавиатура	5	Автотест		-51
Каналы связи	545	17.01.2017 15:27:53	Датчик	13	Автотест		-76
Настройка GPBS	546	17.01.2017 15:28:08	Датчик	5	Автотест		-66
Настройки SMS	547	17.01.2017 15:28:39	Датчик	6	Автотест		-70
Настройки инженерных номеров	548	17.01.2017 15:28:45	Датчик	17	Автотест		-72
Карта состояния датчиков	549	17.01.2017 15:30:27	Датчик	32	Автотест		-78
История	550	17.01.2017 15:30:29	Клавиатура	5	Автотест		-53
Лиапазоны	551	17.01.2017 15:30:47	Датчик	1	Автотест		-82
Жирная событий online	552	17.01.2017 15:31:34	Датчик	13	Автотест		-76
	553	17.01.2017 15:32:27	Датчик	5	Автотест		-66
	554	17.01.2017 15:32:32	Датчик	6	Автотест		-68
	555	17.01.2017 15:32:46	Датчик	17	Автотест		-78
	556	17.01.2017 15:34:24	Клавиатура	5	Автотест		-47
	557	17.01.2017 15:34:42	Датчик	32	Автотест		-78
	558	17.01.2017 15:35:01	Датчик	1	Автотест		-82
	559	17.01.2017 15:35:16	Датчик	13	Автотест		-77
	560	17.01.2017 15:36:24	Датчик	6	Автотест		-69
	561	17.01.2017 15:36:48	Датчик	5	Автотест		-62
	562	17.01.2017 15:36:52	Датчик	17	Автотест		-66
	563	17.01.2017 15:38:20	Клавиатира	5	Автотест		-48
	564	17.01.2017 15:38:57	Датчик	32	Автотест		-77
	565	17.01.2017 15:38:57	Датчик	13	Автотест		-79
	566	17.01.2017 15:39:16	Датчик	1	Автотест		-82
	567	17.01.2017 15:40:17	Датчик		Автотест		
			···				

Рисунок 35. Раздел «Журнал событий online»

# Техническое обслуживание

Не реже одного раза в месяц проверяйте наличие средств на счете SIM-карты.

Не реже двух раз в год проверяйте состояние панели на предмет наличия повреждений платы и разъемов, при необходимости, зачищайте контактные площадки.

# Меры безопасности

Все работы, связанные с настройкой и обслуживанием панели, должны проводиться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию.

# Транспортировка и хранение

Транспортировка панели должна осуществляться в упаковке, в закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать условиям по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие панели требованиям технических условий при соблюдении клиентом условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

**Гарантийный срок эксплуатации** – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантия не распространяется на элемент питания.

Изготовитель не несёт ответственности за качество каналов связи, предоставляемых операторами GSM и интернет-провайдерами.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность панели без предварительного уведомления потребителей.

## Контактная информация

#### Центральный офис:

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8. +7 (812) 325-01-02

#### Московский офис:

127051, Россия, г. Москва, 2-ой Колобовский пер., д. 13/14 +7 (495) 609-03-32

www.ritm.ru info@ritm.ru

# Сведения об утилизации

Элементы питания, находящиеся в составе панели, подлежат утилизации отдельно от бытовых отходов.

Отработанные элементы питания запрещается:

- Утилизировать вместе с бытовым мусором;
- Хранить с использованными батареями других типов;
- Разбирать и подвергать механическому воздействию;
- Сжигать.

Отработанные элементы питания сдавать в пункт приёма токсичных отходов.

# Приложение 1

# Типы зон

Тип зоны	Описание
	В эту зону включаются охранные датчики (шлейфы), расположенные на пути входа в помещение.
Входная	Входная зона имеет настраиваемую задержку формирования тревоги (задержка на вход и задержка на выход).
	При срабатывании датчика (шлейфа), подключенного ко входной зоне, панель начинает отсчет задержки на вход — времени, отводимого пользователю для снятия системы с охраны.
Мгновенная	При получении панелью сигнала от датчика (шлейфа) с данным типом зоны, событие тревоги формируется незамедлительно, если раздел стоит на охране.
	Если панель снята с охраны, то тревога не формируется.
	Если нет нарушения входной зоны (нет отсчета задержки на вход), то проходная зона работает как мгновенная зона.
Проходная	Если есть нарушение входной зоны (есть отсчет задержки на вход), то тревога по проходной зоне наступает после окончания задержки по входной зоне (после тревоги входной зоны).

## Приложение 2

## Примеры подключения датчиков

## Датчики типа «сухие контакты»<sup>13</sup>

Данная схема проста в монтаже и подходит для случаев, где не требуется защита от короткого замыкания и обрыва цепи.

Количество извещателей ограничено лишь нагрузочной способностью источника питания системы.



Рисунок 36. Схема подключения датчиков «сухие контакты»

<sup>13)</sup> Для исполнений Контакт GSM-10 и Контакт GSM-10A.

## Резистивные датчики<sup>14</sup>

Схема позволяет определять как срабатывание датчика, так и короткое замыкание/обрыв цепи. Также датчики могут быть разделены на 2 шлейфа, которые могут быть отнесены к двум независимым разделам.

Для сборки потребуется два резистора 5,1 кОм и 8,2 кОм (идут в комплекте), оконечное сопротивление 10 кОм уже размещено на плате.

Количество извещателей ограничено лишь нагрузочной способностью источника питания системы.



Рисунок 37. Схема подключения резистивных шлейфов

14) Для исполнения Контакт GSM-10.

# История изменений

Версия	Дата изменения	Описание
2.0	20.01.2017	Полная переработка документа.
2.1	23.03.2017	Дополнено описание раздела «Настройка разделов»
2.2	27.03.2017	Дополнено описание раздела «Внешняя индикация»
2.3	05.12.2017	Добавлена информация о новых поддерживаемых устройствах: Ретрансляторе RRT1 и датчике затопления «RWD2»