

Данное краткое руководство содержит общую информацию о KeyPad. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить полное руководство на сайте: <https://ajax.systems>

1. Индикатор «На охране».
2. Индикатор «Снято с охраны».
3. Индикатор «Частичная охрана».
4. Индикатор «Неисправность».
5. Цифровой блок сенсорных кнопок.
6. Кнопка «Сброс».
7. Кнопка «Функция».
8. Кнопка постановки на охрану.
9. Кнопка снятия с охраны.
10. Кнопка постановки на частичную охрану.

The diagram shows the back of the device with three numbered callouts:

- 1**: Points to the SIM card slot, which is a small rectangular opening with a pin icon next to it.
- 2**: Points to the power button, which is a circular button with a power symbol.
- 3**: Points to the QR code, which is a square area labeled "QR".

1. Кнопка тампера.
2. Кнопка включения / выключения устройства.
3. QR код.

При выборе места установки KeyPad учитывайте отдаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению радиосигнала.

1. За пределами помещения (на улице);
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него;
3. Вблизи мощной силовой проводки;
4. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

Статус индикатора	Уровень сигнала
 Горят, кратковременно прерываясь, три синих индикатора.	 Отличный уровень сигнала
 Часто мигают два синих индикатора.	 Хороший уровень сигнала
 Мигает один синий индикатор.	 Плохой уровень сигнала
 Кратковременно загорается красный индикатор.	 Нет сигнала

Сенсорная панель клавиатуры рассчитана на работу при закреплённом устройстве. Мы не гарантируем исправную работу сенсорных кнопок при использовании KeyPad в руках.

Keypad крепится на вертикальной поверхности.

1. Закрепите панель SmartBracket на поверхности комплектными шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа, используя не менее двух точек фиксации (и одна из них — над таппером).
2. Наденьте KeyPad на крепежную панель — клавиатура мигнет индикатором  и закрутите крепежный шуруп снизу корпуса.

KeyPad работает только с системой безопасности Ajax, подключение к сторонним системам через Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus не предусмотрено.

Чтобы включить клавиатуру, нажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Отключается устройство аналогичным образом.

Подключение и настройка клавиатуры осуществляются через мобильное приложение Ajax Security System (процесс сопровождается подсказками). При сопряжении клавиатура и хаб должны находиться на одном охраняемом объекте.

Прежде чем использовать Keypad, задайте в настройках устройства в приложении код для установки / снятия системы с охраны. Коды по умолчанию: «123456» и «123457».

Также можете активировать включение тревоги по нажатию на кнопку **★**, постановку систему на охрану без ввода кода и защиту от подбора кода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Для активации клавиатуры прикоснитесь к сенсорной панели. После включения подсветки введите цифровой код и подтвердите соответствующей кнопкой: ○ (поставить на охрану), ◐ (снять с охраны) и ◑ (поставить на частичную охрану). Сбрасываются ошибочно введенные цифры кнопкой C (сброс).

Характеристики

Защита от подбора кода:	Есть
Тип сенсора:	Емкостный
Диапазон радиочастот:	868,0-868,6 МГц или 868,7-869,2 МГц (зависит от региона продажи)
Радиосигнал:	до 1700 м (при отсутствии преград), 20 мВт
Тип элемента питания:	ААА, 4 шт.
Напряжение питания:	3В
Срок работы от элемента питания:	до 2 лет
Диапазон рабочих температур:	От -10°C до +50°C
Рабочая влажность:	до 80%
Габариты:	150 x 102.5 x 13.2 мм
Вес устройства:	172 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ajax KeyPad.
2. Элементы питания ААА (предустановлены) — 4 шт.
3. Монтажный комплект.
4. Краткая инструкция по использованию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

